



Philips
sistema docking

- Base para iPod/iPhone/iPad
- DAB+

DCB352



Obsesionados por el sonido

Estación base elegante

Libera la música del iPod/iPhone/iPad y disfruta de un sonido excepcional con el sistema docking DCB352 de Philips. Este sistema posee un diseño elegante con un moderno acabado metálico. Además, cuenta con DAB+ y una potencia RMS de 30 W para conseguir un sonido realmente dinámico.

Disfruta de la radio DAB con calidad digital

- Radio DAB+ con sonido nítido y de calidad
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 30 W RMS
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Diseño que combina perfectamente con tu decoración

- Elegante diseño con ranura de CD superestrecha
- Diseño de escritorio elegante con panel frontal metálico de gama alta

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Radio DAB+, sonido nítido y de calidad



La radio digital DAB+ (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB+ no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por

nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este

sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Ranura de CD superestrecha



Elegante diseño con ranura de CD superestrecha

USB directo para música MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción para cunas: Avance y retroceso rápidos, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa, Carga del iPhone, Carga del iPod, Carga del iPad

Sonido

- Potencia de salida: Potencia total de 30 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido
- Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3", Sistema de altavoces Bass Reflex

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital: Sí
- Presintonías: 20
- DAB: Banda III, Pantalla de información, Menu (Menú), Escaneado inteligente
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre de emisora
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral
- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: conexión MP3

Cómodas funciones

- Alarmas: Temporizador, Alarma por radio, Alarma por CD, Alarma por iPod
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Retroiluminación: Sí

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía
- Guía de inicio rápido: 6 idiomas
- Manual de usuario: Danés/noruego, Inglés, Francés, Alemán, Italiano

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 389,5 x 140 x 200,5 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 462 x 275 x 200 mm
- Peso incluido embalaje: 4,1 kg

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla en color, iPod 1G, iPod 5ª generación, iPod classic, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod nano de 6ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad



Fecha de emisión
2013-06-01

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 78815
EAN: 87 12581 61052 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* No admite música con gestión de derechos digitales.