

Philips
Multimedialuidspreker 2.0



MMS221



Gewoon de beste prestaties

Geweldig geluid uit compacte speakers

Het MMS221 Harmonic Pulse-luidsprekersysteem levert ongelooflijke bass-prestaties voor zijn formaat en is een leuke manier om van een authentiek stereogeluid te genieten via uw muziek-, internet- en multimediatoeepassingen.

Ervaar echte multimedia

- Compatibel met diverse audiobronnen: muziek, games, film en internet
- Gemakkelijk aan te sluiten op PC of laptop

Hoor elk klein detail

- Bassreflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

Eenvoudig te gebruiken

- Snel aan de slag dankzij de benoemde en gekleurde aansluitingen
- Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Geen beeldvervalsing door de magnetische afscherming

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Bass-versterking:** Bass Boost
- **Frequentierespons:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Muziekvermogen:** 3 W
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Volumeregeling:** Analoge volumeregeling
- **Kabels:** Vaste kabels

Luidsprekers

- **Luidsprekerverbetering:** Magnetisch afgeschermd LSB

Connectiviteit

- **Kabellengte:** 2 m
- **Aansluiting:** 3,5 mm stereo
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Voeding:** Ingebouwde transformator

Gebruiksgemak

- "Apparaat aan"-indicatie

Inhoud van de verpakking

- **Aantal satellieten:** 2
- Snelle installatiehandleiding

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Brutogewicht:** 1,08 kg
- **Hoogte:** 180 mm
- **Lengte:** 200 mm
- **Breedte:** 115 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Gewicht van de verpakking:** 0,12 kg

Omdoos

- **Hoeveelheid:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Gewicht van de verpakking:** 0,76 kg
- **Brutogewicht:** 9,4 kg
- **Lengte:** 415 mm
- **Breedte:** 250 mm
- **Hoogte:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Productkenmerken

Muziek, games, films, internet

U kunt alle soorten audiobronnen (muziek, games, films en internet) afspelen. Wat u ook wilt horen, Philips zorgt ervoor dat uw multimediebeleving nog intenser wordt.

Voor PC of laptop

Kan worden aangesloten op een PC of een laptop

Bassreflex-luidsprekersysteem

Bassreflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in de bass-pijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Snelle installatie

Dankzij de gekleurde kabels, de duidelijk aangebrachte benamingen en de eenvoudige documentatie kunt u in een handomdraai volop genieten van uw aankoop.

Hoofdtelefoonaansluiting

Magnetische afscherming

Omdat de sterke magneten in de luidspreker-driver magnetisch zijn afgeschermd, loopt u niet het gevaar dat het beeld vervormt of schade oploopt wanneer u de luidspreker in de buurt van uw PC-scherm plaatst.



Publicatiedatum
2007-11-17

Versie: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com