



Philips
Bærbart TV

10,2" LCD



PVD1079

Nyd et bærbart hybrid-TV

Med stik til USB 2.0 og SD-kort til digitale filer

Med dette bærbare TV kan du nyde fordelene ved digital-TV, en elektronisk programguide og digitalt kvalitetsindhold. Desuden kan du også nyde godt af muligheden for fotovisning, DivX-video og MP3/WMA-musikafspilning via de indbyggede USB- og SD-kortstik.

Oplev det digitale interaktive TV-fænomen

- Understøtter DVB-T til gratis digitale tv- og radiokanaler
- Electronic Program Guide (EPG)

Nyd bærbar TV-underholdning i realtid

- Se gratis TV-udsendelser i realtid
- Kompatibel med PAL/NTSC

Perfekt visning overalt

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmbkvalitet
- Se dine fotos i diasshow
- Afspil DivX®- og MPEG-4-film
- Afspil MP3- og WMA-musik

For ultimativ komfort

- Op til 3 timers afspilning med et indbygget batteri*
- USB 2.0-stik og stik til SD-hukommelseskort
- AV-indgangsforbindelse til deling af videoer



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Skærmtype:** LCD TFT
- **LCD-panel:** Anti-refleks polarisator
- **Diagonal skærmstørrelse ("):** 10,2 tomme
- **Opløsning:** 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt betragtningsområde:** 222,0 × 133,2 mm
- **Pixel-størrelse:** 0,1905 (B) × 0,1905 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Udgangseffekt:** 2 W RMS (indbyggede højttalere)
- **Udgangseffekt (RMS):** 10m W RMS (øretelefon)
- **Signal/støjforhold:** >80 dB (øretelefon), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- **Komprimeringsformat:** MPEG-4, DivX

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-320 kbps
- **WMA bit-hastigheder:** 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- **AV-indgang:** Komposit (CVBS) × 1
- **DC indgang:** 9 V
- **USB**
- **Hovedtelefonstik:** 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- **Stik til SD-/MMC-kort:** Stik til SD-kort

Komfort

- **Indikator for batteriopladning**
- **Nem installation:** Automatisk kanalindstilling

- **Brugerflade:** 7 dages elektronisk programguide, Automatisk programlisteopdatering, Elektronisk programguide, Now & Next programguide, TV- og radiotilstand, Undertekster på flere sprog
- **Forældrestyring:** Lås med PIN-kode

Tilbehør

- **Lysnetadapter:** DC-indgang 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- **Kabler:** 1 × AV-kabel
- **Fjernbetjening:** AY5510
- **Medfølgende tilbehør:** Antenne
- **Brugervejledning:** Flere sprog

Strøm

- **Batteritype:** Indbygget batteri

Tuner/modtagelse/transmission

- **DVB:** DVB-T *
- **Tunerbånd:** UHF, VHF
- **Videoafspilning:** PAL

Videodekodning

- **Formatforhold:** 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- **Modtagelse-demodulering:** COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

Dimensioner

- **Mål på produkt (B × H × D):** 275 × 240 × 170 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Produktvægt:** 1,5 kg
- **Mål på emballage (B × H × D):** 330 × 116 × 287 mm
- **Mål på ydre emballage:** 246 × 350 × 300 mm
- **Enheder pr. kolli:** 2
- **Ydre emballage, vægt:** 5 kg

Interessante produkter

Understøtter DVB-T

Udvid din underholdningsoplevelse, og nyd programmer på digitale kanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), kan du modtage gratis digitale tv- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uden mellemliggende analoge trin, og dermed bevares den høje billedkvalitet.

Zero Bright Dot™-skærm

Nyd høj kvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmbkvalitet.

Afspil DivX®- og MPEG-4-film

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der giver dig mulighed for at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og hjemmebiografssystemer.

USB 2.0 og stik til SD-kort

Oplev høj hastighed og nemhed ved øget kapacitet til overførsel af fotos, videoer og MP3-musikfiler ved hjælp af USB 2.0. Du kan også få adgang til mere kapacitet til lagring af fotos, videoer og MP3-musikfiler på din bærbare DVD-afspiller ved at indsætte et SD-kort i det indbyggede stik til SD-kort.



Udgivelsesdato
2009-01-22

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com