

飛利浦
DVD 家庭劇院系統

DivX Ultra

HTS3105



全然的影音享受

電影院環繞音效

這款時尚輕巧的全數位化家庭娛樂系統能夠以高品質 Dolby、DTS 多頻道音效播放幾乎所有的光碟。您可以在家裡盡情放鬆，享受您專用的影樂娛樂。

絕佳影音效能

- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的樂趣
- DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
- 寬頻率喇叭系統，能提供生動逼真的音效

全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD、DivX
- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio (WMA)
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 相片 CD (JPEG) 加上音樂 (MP3) 播放

快速輕鬆設置

- Easy-fit™ 接頭具備顏色標記，易於安裝



PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 循序掃描, 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-20000 Hz
- 訊噪比: > 65 分貝
- 輸出功率 (RMS): 4x75 瓦 + 2x100 瓦
- 總功率 (RMS): 500 W
- 音效系統: Dolby 數位, 杜比 ProLogic II, DTS, 立體聲
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機

喇叭

- 中置喇叭: 磁場屏蔽
- 中置喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 中心頻率範圍: 120-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 4 歐姆
- 衛星喇叭: 磁場屏蔽面板
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 120-20000 Hz
- 衛星喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 30-120 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 4 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

影片播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒體: DVD-Video, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放音效

- 壓縮格式: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- 播放媒體: CD, CD-R/RW
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: CD-R/RW, 相片光碟
- 畫面增強: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設頻道數目: 40
- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

連線

- 前方 / 側邊接頭: 麥克風
- 後方連接: 類比音訊輸入左 / 右, 色差視訊輸出循序, 複合影像 (CVBS) 輸出, FM 天線輸入, MW 天線, 容易安裝的喇叭接頭, TV (音訊、cinch)

週邊配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, 視訊線, FM/MW 天線, 快速入門指南, 使用者手冊, 產品保證書

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 360 x 55 x 327 mm
- 設備重量: 2.9 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 239 x 99 x 69 mm
- 中置喇叭重量: 0.72 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 97.5 x 191 x 71 mm
- 環繞喇叭重量: 0.56 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 194 x 266 x 339 mm
- 重低音喇叭重量: 3.5 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 742 x 275 x 414 mm
- 產品含包裝重量: 11.4 kg

電源

- 電源供應器: 100-240 伏特, AC 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 1 瓦

產品特點

包含 DivX 的多種電影格式

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受觀看影片的樂趣。

卡拉 OK

DVD 播放機的卡拉 OK 功能, 提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果, 以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。

音樂: Windows Media™ Audio

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式, 享受聆聽樂趣。

DTS、Dolby 數位、ProLogic II

內建 DTS 與杜比數位解碼器, 直接處理六聲道音訊, 不需再外接解碼器, 給您生動逼真的環繞音效, 讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

12 位元 / 108MHz 視訊數位類比轉換器

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層, 呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時, 效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

DivX Ultra 認證

DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合, 讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

Easy-fit™ 接頭

具有顏色標記的接頭, 簡單易用。只要把接頭插在主機背後顏色相符的介面上, 即可將喇叭和重低音喇叭與主機相連。

寬頻率喇叭系統

寬頻率喇叭系統涵蓋整個可聞音頻以擷取、重現更真實的聲音。以單一單體重生整個音頻, 將影響音質的相位失真或時間失真降至最低。



發行日期 2009-01-22

版本: 5.0.7

12 NC: 8622 810 13299
EAN: 87 10895 94071 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com