



Philips  
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth®

การควบคุมด้วยนิ้วมือ  
ไมโครโฟนในตัวสำหรับกรูโพร  
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 12W



SB7300

## เสียงกระหึ่ม, ชัดเจนถึงขีดสุด

Philips Shoqbox SB7300 รูปทรงเพรียวบางทันสมัยและพกพาได้ให้เสียงกระหึ่มถึงขีดสุด ชัดเจนและเสียงเบสทุ้มลึก สามารถใช้งานแบบไร้สายผ่าน Bluetooth เบี่ยมประสิทธิภาพด้วยตัวขับเสียง 4 ตัวและ wOOx โครงเครื่อง Shoqbox วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมแท้และออกแบบมาเพื่อความพึงพอใจของคุณ

### ประสิทธิภาพเสียง

- ทรงพลังด้วยตัวขับนี้โอทูเอเอ็ม 4 ตัว
- เสียงไดนามิกกระหึ่มทั่วทั้งห้อง
- จับคู่ Shoqboxes 2 ตัวเป็นลำโพงชาย-ขวา

### ใช้งานได้หลากหลาย

- การสตรีม Bluetooth
- เลื่อนผ่านเซนเซอร์เพื่อข้ามเพลง
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับโทรศัพท์ที่มีลำโพง
- พรอมทแสดงสถานะด้วยเสียง

### พกพาได้

- เล่นเพลงได้ทันที ทุกเวลา
- แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว

PHILIPS

# ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth® การควบคุมด้วยนิ้วมือ, ไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทร, แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 12V

## ไฮไลต์

### ทรงพลังด้วยตัวขับเคลื่อนไอเดียมียม 4 ตัว



ทรงพลังด้วยตัวขับเคลื่อนไอเดียมียม 4 ตัว

### ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

Bluetooth

คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถเล่นเพลงที่ชื่นชอบจากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือแม้แต่แล็ปท็อป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone บนลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth ได้แสนง่ายดาย

### เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



### SHOQBOX

ทำงานด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพียงเลื่อนนิ้วผ่านเซนเซอร์จากซ้ายไปขวาหรือ

ขวาก็ไปซ้ายเพื่อข้ามไปยังแทร็คถัดไปหรือแทร็คสุดท้าย วางมือไว้เหนือเซนเซอร์เป็นเวลาหนึ่งวินาทีเพื่อหยุดการเล่นเพลงชั่วคราว ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อเล่นเพลง การควบคุมด้วยท่าทางช่วยให้คุณสามารถควบคุมเพลงของคุณได้ง่าย

### ไมโครโฟนในตัว



พร้อมไมโครโฟนในตัว อุปกรณ์ยังสามารถทำงานเป็นโทรศัพท์แบบมีลำโพงได้อีกด้วย เมื่อมีสายเรียกเข้า เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว และคุณสามารถพูดคุยผ่านลำโพงได้ ไม่ว่าจะเป็นสายการประชุมธุรกิจ หรือจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆ จากงานปาร์ตี้แบบไหนๆ ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

SB7300/98

### เสียงเตือน



เสียงเตือนพร้อมใช้งานในภาษาต่างๆ จึงช่วยแสดงสถานะของระดับแบตเตอรี่ได้ทันที หรือแจ้งเตือนว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพงถูกต้องแล้วหรือไม่

### จับคู่ shoqboxes 2 ตัวเข้าด้วยกัน



คุณสามารถจับคู่ลำโพง Shoqboxes 2 ตัวเข้ากับเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อสร้างเป็นระบบสเตอริโอที่ให้เสียงจากด้านซ้ายและขวา เพียงแควงลำโพงทั้งสองลงแต่ละข้างและเลื่อนปลายนิ้วผ่านเซนเซอร์ทั้งสองจากด้านบนพร้อมๆ กันเท่านั้น นี่คือรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับงานปาร์ตี้หรือการสังสรรค์ เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโออันทรงพลังเมื่อฟังเพลง ชมภาพยนตร์ หรือเล่นเกม

## ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth® การควบคุมด้วยนิ้วมือ, ไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทร, แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 12V

SB7300/98

# รายละเอียดเฉพาะ

### ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- ใช้งานได้กับ: สมาร์ทโฟน Bluetooth ทั่วไป, แท็บเล็ต, อุปกรณ์เล่นเพลง
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3rd generation, หรือใหม่กว่า
- แท็บเล็ต Android และสมาร์ตโฟน: ที่มี Android 2.1 และ Bluetooth 2.1 หรือสูงกว่า
- อุปกรณ์เล่นเพลงอื่นๆ: Bluetooth 2.1 หรือสูงกว่า

### สะดวกสบาย

- เซนเซอร์อัจฉริยะ: สำหรับการข้ามเพลงและจับคู่ Shogboxes 2 ตัวเป็นลำโพงชาย-ขวา
- การแสดงสถานะด้วยเสียง: สำหรับระดับไฟแบตเตอรี่

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต

### เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 6W

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- ลำโพง: 4 x 1"

### ลำโพง

- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ wOOx
- ตัวขับเสียง: ระบบ Neodymium magnet

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเทียม (ในตัวเครื่อง)
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายเชื่อมต่อสัญญาณขั้ว ขนาด 3.5 มม., สายไฟ AC, สาย USB สำหรับชาร์จด้วย PC, ไม้รับประกัน, ไม้รับประกันทั่วโลก, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

### ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 63 x 63 x 182 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 133 x 100 x 200 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.61 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 0.972 กก.



วันที่ออก 2014-08-09

เวอร์ชัน: 6.0.5

12 NC: 8670 000 89273  
EAN: 87 12581 64197 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า