



Philips
Mikromusiksystem

med Lightning-kontakt

för iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 20 W



DCM1170

Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Det här Philips-mikromusiksystemet är kompatibelt med Lightning-kontakten i iPhone 5 och levererar fantastiskt ljud samt har en snygg och stilfull design. Luta dig tillbaka och koppla av när du njuter av din musik på ditt sätt, med den enkla fjärrkontrollen.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- Total uteffekt på 20 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

PHILIPS

Funktioner

Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är

akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelninglägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Volymkontroll: upp/ned
- Högsta uteffekt (RMS): 20 W

Högtalare

- Högtalartyper: basreflexhögtalare
- Högtalarelement: 3,5-tums woofer

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, iPod-larm, USB-larm
- typ av laddare: släde
- Laddningsenhet: iPhone, iPod

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: flera språk

Mått

- Bruttovikt: 3,9 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 120 x 160 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 170 mm
- Huvudenhet, bredd: 180 mm
- Huvudenhet, höjd: 177 mm
- Huvudenhet, djup: 239 mm
- Paketbredd: 231 mm
- Paketbredd: 222 mm
- Pakethöjd: 556 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5



Publiceringsdatum
2014-08-13

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com