



Philips  
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM



MCM3150

# Sonido potente y rico

## Obsesión por el sonido

El moderno microsistema de Philips MCM3150 marca la pauta con un sonido detallado y lleno de graves potentes, gracias a la tecnología wOOx.

### Placer sin límites

- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

### Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total RMS de 120 W

### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- El sistema RDS envía información de las emisoras y servicios de datos
- Funciona como despertador y temporizador

# PHILIPS

# Destacados

## Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

## Sistema de datos por radio (RDS)

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. Es de uso habitual en Europa y con él la

emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.

## Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del

balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

## Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: control digital del sonido
- Potencia de salida máxima (RMS): 120 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Radiador de bajos wOOx, 2 vías

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio, Detener

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

## Conectividad

- USB: Host USB

- Audífono: 3,5 mm
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: Entrada de audio
- Otras conexiones: Antena FM

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Temporizador

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Cable de corriente alterna, Folleto de garantía mundial
- Control remoto
- Manual del usuario: Múltiples idiomas

## Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 230 x 145 x 237 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 139 x 259 x 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 510 x 314 x 280 mm
- Peso con empaque incluido: 7,4 kg
- Peso del aparato: 6,2 kg



Fecha de publicación  
2014-07-31

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 001 02404  
EAN: 87 12581 68532 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)