

Philips  
Digital PhotoFrame

20,3 cm  
Seitenverhältnis 4:3

SPF1528



## Der beste Urlaub überhaupt!

Der elegante digitale Fotorahmen SPF1528 von Philips gibt Fotos und Videos wieder. Jetzt können Sie kostbare Erinnerungen mit lebendigen Farben, Bewegungen und Klängen jeden Tag neu aufleben lassen.

### **Qualitativ hochwertige Anzeige für ein einzigartiges Erlebnis**

- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf

### **Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort**

- Schnelles übersichtliches Menü zum Blättern, Suchen und Ordnen
- Unterstützt Fotos, Videos und Musik
- Automatische Diashow von der Speicherkarte
- Vergessen Sie nie die Zeit dank lustiger Uhren

### **Umweltfreundliches Design**

- Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten
- Unsere kleinen Verpackungen minimieren den Materialverbrauch.

# PHILIPS

# Besonderheiten

## **Kleine Verpackungen**

Unsere Verpackungen sind so klein wie möglich, um den Materialverbrauch bei der Herstellung sowie den Benzinverbrauch beim Transport zu minimieren.

## **Automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays**

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.

## **Vergessen Sie nie die Zeit dank lustiger Uhren**

Stellen Sie den Uhrmodus Ihres PhotoFrame ein, wenn Sie keine Fotos anzeigen.

## **Automatischer Start einer Diashow**

Die Diashow startet automatisch, wenn Sie die Speicherkarte eingelegt haben.

## **imagen Pro für lebendige Farben**

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

## **RadiantColor**

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

## **Schnelles übersichtliches Menü**

Dank des einzigartigen, schnellen und übersichtlichen Menüs von Philips können Sie Ihre Fotos ganz bequem durchblättern, durchsuchen und ordnen.

## **Unterstützt Multimedia**

Unterstützt Fotos, Videos und Musik, sodass Sie Ihre Erinnerungen auf vielfältige Weise mit Anderen teilen können.



# Daten

## Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 2 GB (für 3000 Fotos)
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Anschlüsse

- USB: USB 2.0 Master

## Außenkarton

- Länge: 26 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 20.5 cm
- Bruttogewicht: 1.8 kg
- Höhe: 22.2 cm
- GTIN: 1 87 12581 61653 0
- Nettogewicht: 1.1 kg
- Eigengewicht: 0.7 kg

## Komfort

- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto
- Unterstütztes Videoformat: in den Formaten MOV und AVI, Motion JPEG, MPEG4 AVC/H.264
- Tasten und Bedienelemente: 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste, Ein-/Ausschalter
- Positionierung: Querformat, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- DC-Ausgang Volt: 9 V

- DC-Ausgang Ampere: 1 A
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

## Verpackungsmaße

- Höhe: 21 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 25 cm
- Tiefe: 9.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 61653 3
- Bruttogewicht: 0.8 kg
- Nettogewicht: 0.55 kg
- Eigengewicht: 0.25 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung: Englisch

## Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 225 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 184.5 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 34 mm
- Gewicht: 0.58 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3
- Kontrastverhältnis (Standard): 500:1
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 120 ° (H)/ 100 ° (V)
- Helligkeit: 160 cd/m<sup>2</sup>
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 61653 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)