

Philips  
безжична портативна  
тонколона

Bluetooth  
Бяло

BT150W



## Парти край басейна. Душ парти. Вашето парти.

Навсякъде. По всяко време. Този водоустойчив високоговорител с Bluetooth предоставя мощни басы в малък корпус и ви предоставя учудващо мощен звук. Получавате осем часа време на възпроизвеждане и аудио вход. От басейна до душа – направете партито по ваш вкус.

### Носете музиката. Навсякъде.

- Бутони на високоговорителя за възпроизвеждане и сила на звука/прескачане на песни
- Fino плетена подвижна каишка за носене
- Закачете го на чантата си или на колелото. 9,5 x 9,5 x 3,8 см
- LED светлини около решетката на високоговорителя. В синьо/произволни цветове

### Музика или разговори

- Аудио вход. Връзка към почти всякакъв източник
- Вграден микрофон. Приемете обажданията си през високоговорителя
- До 10 м безжичен обхват

### Усилете звука. В басейна. Под душа.

- 1,5" широколентов високоговорител. Пасивен излъчвател усилва баса
- 8 часа време на възпроизвеждане. USB зареждане. Включен микро USB кабел
- Функция против изрязване. Увеличете силата на звука без изкривяване
- Водоустойчив до 1 м за до 30 минути време на възпроизвеждане. Оценен по IPX7

# PHILIPS

## Акценти

### Водоустойчив и готов за използване

Край басейна, край езерото, под душа. Този водоустойчив високоговорител, оценен по IPX7, плава и може да издържи при потапяне на дълбочина до 1 м до 30 минути.

### 8 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB.

Батерията ви предоставя 8 часа време на възпроизвеждане при пълно зареждане. Зареждането отнема около 3 часа и става лесно чрез приложения микро USB кабел.

### Управлявайте музиката си

Управлявайте музиката от бутоните отстрани на високоговорителя. Натиснете за възпроизвеждане и натиснете двукратно бутоните за увеличаване/намаляване на силата на звука, за да прескочите песен. Решетката на високоговорителите има LED светлини, които светят в постоянно синьо или светят в случайни цветове.

### Отчетлив звук. Ударен бас.

1,5" ширококолентов високоговорител издава ясен и чист звук дори при висока сила на звука. Пасивният излъчвател усилява баса ударно при ниските тонове.

### Вграден микрофон

Включете високоговорителя и той е готов да се свърже с вашето Bluetooth устройство. Безжичният обхват е 10 m, а вграденият микрофон ви позволява да приемате повиквания през високоговорителя. При обаждане музиката спира автоматично.

### Аудио вход за лесно свързване

Искате да се свържете с външен аудио източник като грамофон или MP3 плейър? Аудио входът на гърба на високоговорителя ви позволява да се свързвате с почти всяко електронно устройство.

### Функция против изрязване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите ви от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката без изкривяване.

### Подвижна каишка за носене

Фино плетена подвижна каишка за носене

### Закачете го на чантата си

Закачете го на чантата си или на колелото. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

### LED лампи

LED светлини около решетката на високоговорителя. В синьо/произволни цветове

### До 10 m безжичен обхват

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с този високоговорител.

## Спецификации

### Звук

- Исходна мощност (RMS): 4 W
- Звукова система: Моно

### Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло

### Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 4.2
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 m (30 фута)
- Аудио вход (3,5 mm)

### Комфорт

- Тип на дисплей: LED дисплей (многоцветен)
- Водоустойчивост: IPX7

### Съвместимост

- Друго Bluetooth устройство
- работа с: до iOS 10.2, Bluetooth 4.2 или по-ниска

### Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: up to 10 час(а)

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бързо инсталиране, Листовка с гаранция за цял свят, лента за носене
- Кабел: Кабел за зареждане от USB

### Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Тегло с опаковката: 0,3 kg
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 11,5 x 5 x 15 cm
- Тегло на изделието: 0,21 kg



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.3

EAN: 69 51613 99730 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)