

Philips
Adattatore multimediale
wireless

SLM5500



Guarda i film riprodotti dal PC sul televisore grazie al wireless

Invia film, musica e foto al televisore

Allontanati dal PC. Goditi musica digitale, video e foto proprio come dovrebbe essere.

Visione dei filmati scaricati

- Guarda comodamente sul televisore i film scaricati dal PC
- Supporta i formati video WMV, DivX e Xvid

Goditi la musica del PC in qualunque punto della casa

- Per trasferire musica dal PC al sistema audio con un'alta qualità del suono
- Ascolto della radio in Internet senza il PC.
- Riproduci brani WMA (DRM) protetti con i servizi musicali online
- Supporto di formati musicali WMA, WMA-DRM e MP3

Condivisione di foto digitali

- Visualizzazione di presentazioni di foto HD dal televisore di casa
- Visualizzazione delle foto sul televisore mentre si memorizzano sul PC
- Qualità ad alta definizione per foto chiare e nitide sullo schermo TV LCD

Intelligente e semplice

- La procedura per l'installazione è facile e veloce.
- Aggiornamenti automatici della versione software più recente

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Riproduzione video

- **Formati di compressione:** Divx 3, I I, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- **Supporto ID3-tag**

Riproduzione fermo immagine

- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Slideshow with MP3 playback, Risoluzione ad alta definizione

Connettività

- **Crittografia/Sicurezza:** WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- **Collegamento LAN con fili:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Uscita video - Analogica:** Audio L+R (su SCART), Composite CVBS (su SCART), Component Y Pb Pr (cinch)
- **Collegamenti wireless:** LAN wireless (802.11b/g)
- **Uscita audio - Digitale:** Coassiale (cinch)

Accessori

- **Adattatore AC/DC:** 12 V CC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager e manuale
- **Accessori inclusi:** Batterie per telecomando, Cavo SCART
- Telecomando
- Manuale dell'utente
- Guida di avvio rapido

Software

- **Philips Media Manager:** Server UPnP contenuti multimediali

Requisiti di sistema

- unità CD-ROM
- **Spazio su hard disk:** 100 MB
- **SO PC:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processore:** Pentium II o superiore
- **Memoria RAM:** 64 MB
- **Rete PC necessaria:** Wireless or wired PC network
- **Connessione a Internet:** Internet a banda larga (> 256 Kbps)
- **My.philips.com:** Accesso a Internet ed e-mail

Dimensioni

- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 207 x 152 x 40 mm
- **Peso prodotto:** 0,84 Kg

Alimentazione

- **Accensione:** 100-240 V CA 50-60 Hz
- Interruttore on/off
- **Consumo:** 15 / 2 (stand-by) W
- **Indicatore (LED) alimentazione:** Operation - Blue, Rosso

Servizi Internet

- **Servizi audio:** Live 365.com, RadiolO, Bluebeat
- **servizi fotografici:** Yahoo! Photos
- **Trasmissioni personali:** Aggiunta flussi Internet

Caratteristiche principali del prodotto

Visione dei filmati scaricati

Scarica e memorizza i film sul PC per poi guardarli comodamente seduto sul tuo divano. Non occorre più masterizzare i film scaricati su un CD o DVD, basta accedervi direttamente dal telecomando.

Supporto per WMV e Xvid

Memorizza le tue collezioni di video e filmati scaricati sul PC in uno dei vari formati video supportati. Potrai poi riprodurli sul televisore. I formati video supportati sono MPEG1, 2, DivX, Xvid e WMV. Per riprodurre il formato WMV HD è necessario disporre di una connessione Ethernet cablata.

Collegamento PC wireless per musica

Con il trasferimento della musica dal PC al sistema audio, è possibile ascoltare i file musicali memorizzati sul PC nel sistema audio, conservando l'alta qualità del suono e selezionando i brani dalla raccolta musicale in base all'artista, all'album o al genere.

Musica in Internet

Aggiungi altre stazioni radio al tuo impianto stereo collegandolo mediante la connessione a Internet a banda larga direttamente alla stazione radio.

Riproduzione di brani WMA (DRM) protetti

Supporto WMA-DRM e MP3

Memorizza le tue raccolte musicali e i brani scaricati sul PC in uno dei vari formati audio supportati. Potrai poi riprodurli dal sistema audio che supporta i formati WMA, WMA-DRM e MP3.

Foto sul televisore

Stando seduto sul tuo divano potrai goderti le foto delle vacanze con l'intera famiglia o con gli amici.

Memorizzazione centralizzata delle foto

È possibile centralizzare la memorizzazione di raccolte di foto sul PC e visualizzarle sul televisore mediante trasmissione wireless.

Foto ad alta definizione

È possibile utilizzare l'ingresso video del televisore ad alta definizione per visualizzare sul monitor LCD foto digitali chiare e nitide. Questo prodotto richiede una connessione Component Video per la riproduzione ad alta definizione.

Procedura per l'installazione

L'utente è in grado di installare il prodotto mediante una facile procedura. È possibile seguire tutte le fasi necessarie all'installazione del prodotto dallo schermo del televisore.

Aggiornamenti automatici

È possibile aggiungere nuove funzionalità avanzate aggiornando il software. Con la connessione a Internet a banda larga è possibile verificare la disponibilità delle nuove versioni del software. Se si desidera quindi, con l'aggiornamento del software si può usufruire di ulteriori funzionalità.

Funzionamento con più PC

È possibile accedere al contenuto multimediale di vari PC domestici. Media manager funziona su vari PC, anche su quelli più datati. Pertanto, mediante un adattatore multimediale si può accedere al contenuto multimediale di diversi PC. Non è necessario copiare i file su un altro PC.

Addio cavi

Grazie a un collegamento wireless da 2,4 GHz tra il ricevitore e il trasmettitore, non è necessario utilizzare cavi o forare le pareti.



Data di rilascio
2007-10-11

Versione: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com