

Philips
Klasični mikro zvočni
sistem

• 10 W



MCM1110

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Obsedeni z zvokom

Prepustite se fantastičnemu zvoku iz resnično kompaktnega in elegantnega Philipsovega klasičnega mikro glasbenega stolpa. Uživate v najljubši glasbi z MP3-CD-jev in predvajanju prek priklopa USB Direct z zmogljivo funkcijo Dynamic Bass Boost.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

Prilega se vsakemu prostoru in življenjskemu slogu

- Kompaktna zasnova
- Priročen daljinski upravljalnik za še več udobja

PHILIPS

Značilnosti

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost

nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja audio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.



Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 5 W RMS
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, 4 načini Digital Sound Control
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Audio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm
- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslون LCD
- Barva osvetlitve ozadja: Bela

Pribor

- Daljinski upravljalnik
- Drugo: vodnik za hiter začetek, Antena FM
- Garancija: Mednarodna garancija
- Kabli/povezava: Kabel MP3 Link
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 158,6 mm
- Višina glavnega zvočnika: 227 mm
- Globina glavne enote: 208,5 mm
- Višina glavne enote: 227 mm
- Širina glavne enote: 150 mm

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V
- Napajanje: 50 Hz



Datum izdaje 2013-05-28

Različica: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822
EAN: 87 12581 63791 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com