

Philips  
Zenei CD berendezés



AZ2537

## Kapcsolódás izgalmas játékokhoz

MAX Sound hangzással

Kettős beállítású, egyedi tervezésű, vízszintesen és függőlegesen egyaránt elhelyezhető, így mindenhol elér. Minden képzeletet felülmúló, egyedülálló hatás a Philips Gameport és Max Sound rendszerből.

### **Erőteljes hang, amit hall és érez**

- A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

### **Indulhat a játék!**

- A Gameport valóban reális játékményt tesz lehetővé
- Hangszint-mód beállítás a maximális játékmény érdekében

### **Beépített CD-lejátszó**

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilis

### **Egyedi design bármely térhez**

- Függ. pozicionálás az esztétikus, helytakarékos lejátszókhöz

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangszínszabályzó: 3 sáv
- Hangszínszabályzó beállításai: Játékhang (sziréna, ütés, sebesség)
- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangkiemelés: MAX hangerő, Magas/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró átmérő: 4"
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 4 W
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/kódoló

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Kidolgozás: Fém
- Hangszóró erősítés: Max BASS Port
- Hangszóró típusok: Hangszórók

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezjátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Programozható műsorszámok: 20

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM, MW

## Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet adatátvitelhez: 2 x audió bal/job (RCA)
- Aux be: Gameport
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- videobemenet: 1x CVBS videó (RCA)
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch)

## Kényelem

- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Display Digits: 7
- Kijelző típusa: LCD

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Audio/Videókábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
- állvány: Állvány függőleges elhelyezéshez

## Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 645 x 230 x 348 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 520 x 178 x 287 mm
- Tömeg: 4,5 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 6,5 kg

## Feszültség

- Akku típusa: LR20
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás
- Elemek száma: 8



# Fénypontok

## MAX hangerő

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

## Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

## Gameport

A Gameport könnyű csatlakozási lehetőség, amely a játékgepet közvetlenül összeköti az audiorendszerrel a hangminőség javításához. A Játék hangüzemmód 3 izgalmas játékhang beállítást kínál – a Sebesség üzemmód az adrenalin megemelve viszi a nagy sebességű vezetési és repülő játékokat, míg az Útés üzemmód a közelharc játékok között felerősíti az ütések hangját. A Robbanás üzemmód a harci játékokban a robbanás teljes hangját idézi. A mini Hi-Fi rendszereken elérhető Game Mix funkció, a MIX-IT révén a játékok hangjai keverhetők a kedvenc CD-számmal, rádióállomással vagy külső audioléjátszóval.

## Hangszint-mód beállítás

Hangszint-mód beállítás a maximális játékelmény érdekében

## MP3-CD, CD-R/RW kompatibilis

MP3-CD, CD-R/RW kompatibilis

## Függőleges pozicionálás

A Függőleges pozicionálás helyet takarít meg és növeli a készülék külső megjelenésének hatását, mivel Önre bizza a döntést, hogy a CD-készüléket hagyományos vízszintes helyzetben állítja fel, vagy vonzó függőleges, helymegtakarító helyzetbe teszi. Az új technológia és kialakítás gondoskodik róla, hogy a rendszer függőleges helyzetben ugyanolyan jól működjön, mint vízszintesben. Ráadásul a különleges kialakítású CD-rendszer állványa szorosan a helyén tartja a készüléket, így Ön függőleges helyzetből is kitűnő minőségű teljesítményt nyer.



Kiadás dátuma  
2011-07-21

Verzió: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875  
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)