



Philips  
Радіогодинник

DAB+  
Два будильники



TAR3505

## Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо

Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч.

### Компактна форма. Різноманітні функції

- Прийом радіосигналу без потрiскувань під руками
- Цифрове радіо DAB+/FM
- Цифрове налаштування до 20 станцій
- Компактна конструкція. Розміри: 131x54x131 мм

### Спіть добре. Прокидайтеся повільно

- Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми повільно збільшується
- Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження
- Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання
- Таймер сну. Засинайте, слухаючи радіо

### Надзвичайно простий

- Чіткий, простий дисплей
- Елементи керування на верхній панелі

**PHILIPS**

## Специфікації

### Тюнер/Прийом/Передача

- Автоматичне цифрове налаштування
- Діапазони тюнера: FM, DAB/DAB+
- DAB: інформаційний дисплей, меню, розумне сканування
- Кількість попередньо встановлених станцій: 20 (FM), 20 (DAB)
- RDS: Ні

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 1 Вт
- Звукова система: Моно

### Гучномовці

- Кількість повнодіапазонних динаміків: 1
- Діаметр повнодіапазонного динаміка: 2 дюйми

### Під'єднання

- Аудіовхід: Ні
- Bluetooth: Ні

### Годинник

- Дисплей: РК-дисплей
- Тип: Цифровий
- Формат часу: 12 годин, 24 години

### Будильник

- Кількість будильників: 2
- Джерело сигналу будильника: Радіо DAB, FM-радіо, Зумер
- Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 9 хв.
- Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

### Зручність

- Колір підсвітки: Білий
- Яскравість дисплея: Висока/ середня/ низька
- Регулятор гучності: Збільшення/зменшення

### Потужність

- Тип живлення: Змінний струм
- Вхідна потужність змінного струму: 100–240 В, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії під час експлуатації: <3 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Резервна батарея: AAA x 2 (не входять у комплект)

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон

### Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 13,1 x 5,4 x 13,1 см
- Вага: 0,268 кг

### Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 10823 3
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 13,6 x 17 x 6 см
- Вага брутто: 0,414 кг
- Вага нетто: 0,268 кг
- Вага тари: 0,146 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Лежаче

## Основні

### Прийом радіосигналу без потрiскувань

Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій. Дисплей чітко показує час.

### Таймер сну

Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.

### Два будильники

Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає будильник, гучність якого поступово збільшується, для плавного початку дня. Можна налаштувати сумісну роботу із сигналом будильника чи радіо.

### Автоматична синхронізація часу. Резервна батарея

Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.



Дата випуску 2022-07-02

Версія: 4.1.4

12 NC: 8670 001 66661  
EAN: 48 95229 10823 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)