

Philips Streamium
Wireless Music Center +
Station

Streamium

WACS7000



Goditi tutta la tua musica in qualsiasi stanza

Goditi la musica in libertà

Memorizza tutta la tua musica su un hard disk da 80 GB e ascolta in streaming wireless dall'unità Center alla stazione. Copia CD ad alta velocità. E puoi anche la musica del tuo GoGear o iPod utilizzando l'alloggiamento opzionale 2 in 1.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili

- Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
- Hard disk da 80 GB per memorizzare e riprodurre fino a 1500 CD
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Sistema docking per lettore GoGear e iPod (opzionale)
- Streaming wireless da PC tramite UPnP

Navigazione e controllo semplici

- My Room, My Music: ascolta musica diversa in ciascuna stanza
- Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
- Music Broadcast per la riproduzione simultanea su tutte le Music Station
- Copia i CD con la ricerca automatica di informazioni musicali di Gracenote
- Telecomando LCD a 2 vie con ricerca alfanumerica

Prestazioni audio di qualità

- Super Sound Panel con bassi profondi e nitidi
- Per prestazioni audio di qualità

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Impostazioni equalizzatore:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutrale
- **perfezionamento audio:** Dynamic Bass Boost a 3 fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Amplificatore digitale classe "D", Equalizzatore smart
- **Controllo del volume:** Controllo volume su/giù
- **Potenza in uscita:** Potenza musicale 40 W + 40 W

Altoparlanti

- **Altoparlanti incorporati:** 2
- **Tipi di altoparlanti:** Super Sound Panel, Subwoofer integrato, Non rimovibile

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** MP3, WMA, PCM
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- **Modalità riproduzione dischi:** Ricerca brano successivo/precedente, Ricerca album successivo/precedente, 99 brani programmabili, Funzioni shuffle/program/repeat, Avanzamento/Indietro veloce
- **Supporto ID3-tag**
- **Tipo caricatore:** Slot
- **Velocità trasmissione MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Velocità trasmissione WMA:** 16-128 kbps
- **Modalità di riproduzione su hard disk:** Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere, Brani non compressi
- **Modalità di streaming su hard disk:** Streaming Wi-Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Modalità di riproduzione PC Link:** Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- **Modalità USB diretta:** Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Arresta

Registrazione audio

- **Velocità di trasmissione:** 128, 160, 192, 256 & 320 kbps
- **Supporti registrazione:** HDD
- **Velocità registrazione:** 1 x, 4 x
- **Formato file audio:** MP3

Supporto di memorizzazione

- **Capacità hard disk:** 80 GB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** FM

- Sintonia digitale automatica
- Auto Store
- **Numero canali preimpostati:** 60

Connettività

- **Ingresso audio cinch:** Analogico AUX (Center/stazione)
- **Uscita audio cinch:** Uscita linea analogica (Center)
- **Altri collegamenti:** Collegamento DIN
- **Cuffia:** 3,5 mm
- **Antenna:** Dipolo FM
- **Collegamenti wireless:** Adattatore LAN (802.11g)
- **Alimentazione:** 220 V 50 Hz
- **Plug & Play universale wireless:** Attivata
- **Collegamento LAN con fili:** Ethernet (RJ 45) 1x

Praticità

- **Tipo display:** LCD
- Retroilluminazione
- **Colore retroilluminazione:** Bianco
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- **gestione del contenuto digitale:** Software WADM incluso
- **Standby Eco Power:** 1 W
- **Montabile a parete / a soffitto:** Montabile a parete
- **Orologio:** Su display principale

Accessori

- **Cavi:** Cavo Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM di installazione, DMM e software delle utilità.
- **Telecomando:** Display da 2 vie 6 linee, telecomando a 1 via
- **Batterie:** 4 x AAA + 2 x AA
- **Scheda di garanzia:** Scheda di garanzia
- **Guida rapida:** Inglese, Francese, Spagnolo
- **Manuale dell'utente:** Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Tedesco

Dimensioni

- **Peso scatola principale:** 15,5 Kg
- **Dimensioni del prodotto (LxPxA):** 608 mm x 175 mm x 303 mm
- **Peso set:** 12,93 Kg
- **Dimensioni scatola (LxPxA):** 682 mm x 400 mm x 236 mm

Alimentazione

- **Alimentazione:** 100-240 Vca, 50/60 Hz

Caratteristiche principali del prodotto

Streaming wireless

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

Hard disk da 80 GB / 1500 CD

L'hard disk da 80 GB offre una capacità di archiviazione davvero ampia per file musicali digitali (fino a 1500 CD audio). In questo modo è possibile risparmiare spazio e gestire in modo intelligente la propria collezione di file audio con un accesso unico e di facile utilizzo.

USB diretta per MP3/WMA

Grazie alla modalità USB diretta, puoi selezionare semplicemente la musica su un dispositivo USB e riprodurre tutti i contenuti. Basta collegare il dispositivo USB per avviare la riproduzione o esportare i contenuti dal dispositivo stesso.

Plug & Play universale

Universal Plug & Play è una tecnologia standard del settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play adottata da Wireless Music Center è garanzia di un semplice collegamento standard ad altri dispositivi abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere o trasferire contenuti multimediali.

Super Sound Panel

Super Sound Panel è un innovativo pannello che adotta una tecnologia all'avanguardia per l'emissione di uno spettro sonoro completo e di alta qualità da un altoparlante piatto e di dimensioni compatte.



Data di rilascio
2009-01-31

Versione: 12.1.22

12 NC: 9073 100 13386
EAN: 87 10895 96606 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com