

Philips
Caixa acústica wireless

Bluetooth®

Estéreo com irradiador de baixo
Pilha recarregável
4W



SBT75WHI



Transmissão de músicas wireless

Som potente compatível com transmissão de músicas wireless via Bluetooth. Fornecido com tecnologia wOOx que reproduz graves profundos e dinâmicos, além de uma bateria integrada recarregável para reprodução onde quer que você vá. Essa caixa acústica é o que faltava na sua vida.

Som impressionante

- Tecnologia wOOx para graves potentes, precisos e sem distorção
- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth

Próprio para transporte

- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Entrada Aux-in para conexão com outros dispositivos de música

Simples de usar

- Compatível com qualquer dispositivo Bluetooth
- Perfeito para smartphone, computador ou dispositivo portátil

PHILIPS

Caixa acústica wireless

Bluetooth® Estéreo com irradiador de baixo, Pilha recarregável, 4W

Especificações

Compatibilidade

- Opera com: a maioria dos Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou posterior

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Áudio

- Potência de saída (RMS): 4W
- Sistema de áudio: Estéreo
- Recursos de áudio: Tecnologia wOOx™



Alimentação

- Tipo de bateria: lítio (integrada)
- Tempo de operação com bateria: 5 h

Accessórios

- Um cabo para: conexão de 3,5mm e carregamento USB
- Certificado de garantia
- Folheto de garantia mundial

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 7,2 x 2,5 x 2,4 polegadas
- Dimensões do produto (L x A x P): 18,2 x 6,3 x 6 cm
- Peso: 0,418 kg
- Peso: 0,922 lb

SBT75WHI/37

Destaques

Tecnologia wOOx



A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.



Data de emissão
2014-07-10

Versão: 1.1.5

12 NC: 8670 000 96848
EAN: 00 60958 52302 00

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com