

Philips
Hordozható CD-lejátszó



AX2301

Jogproof kezelőfelület

Az útközbeni zenehallgatást megkönnyítő AX2301 CD-lejátszót szeretni fogja. Ez a tetszetős ezüsthéjú, könnyűalakú készülék sokoldalú CD lejátszást, megszakításmentes zenét nyújt Önnek menet közben.

Fejlett mélyhangteljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

Jogproof kezelőfelület

- ESP az rázkódásvédelem zenéhez mozgás közben

Hallgasson bármilyen lemezt

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikus visszajelzés
- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
- Jel-zaj arány: > 82 dB
- Hangkiemelés: Digitális dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 30 darab programozható műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Introsca, Lejátszás ismétlése, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Véletlenszerű lejátszás
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Javaslato: akkumulátor állapota, CD funkciók,

DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: AY3170 (300 mA)
- Fejhallgató: SBC HE035
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Ebox méretek (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Készülékház: Hőálló törzs
- Fődoboz mérete: 233 x 345 x 256 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 2,5 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 210 x 300 x 60 mm
- Csomagolás típusa: Kagylóhéj
- Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 125x135x30 mm
- Termék tömege: 0,24 kg

Feszültség

- akkus játékidő CD: 72
- Akku típusa: AA, LR6, UM3
- Elem típusa: Újratölthető
- Újratölthető

Fénypontok

Digitális dinamikus mélyhangkiemelés

A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.

Elektronikus rázkódásvédelem

Az Elektronikus rázkódásvédelem akkor is kivédi a zenében az ugrásokat, ha lejátszója rázkódik vagy meglökődik, amikor Ön fut vagy mozgásban van. A CD lejátszása közben a zene folyamatosan betöltődik a lejátszó puffer memóriájába, amely átmenetileg tárolja a zenét. Amikor a készüléket ütés vagy rázkódás éri – akár véletlenül, akár sportolás közben –, Ön megszakítás nélkül hallja a pufferből érkező hangokat, miközben a lézer azonnal visszaáll arra a pontra, ahol a lökés bekövetkezett, és újakezdi a lejátszást a puffer újratöltése érdekében.

CD-t CD-R és CD-RW lejátszása

CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01061
EAN: 87 10895 80670 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com