

Philips
Bærbar CD-spiller



AX5303

Slank og joggesikker

med bærbar fjernkontroll

AX5303-CD-spillerne er det siste innen urban, bærbar musikk. Tøff eleganse kombinert med solid ytelse i en slank og joggesikker spiller. Lang batterilevetid og en ultralett, integrert fjernkontroll hever musikkopplevelsen mens du er på farten.

Skapt for bevegelse

- i/t
- Lettleselig dobbelt LCD-display
- Fjernkontroll du kan ha på deg, for enkel tilgang
- Nyt opptil 45 timer musikkavspilling

Joggesikker

- 45-sekunders ESP™

Forbedret bassytelse

- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer
- Stereohodesett med bassbølgeteknologi for bedre bass

Kan ta alle typer plater

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk feedback
- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 5 mW RMS
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: Digital dynamisk bassforsterking
- Volumkontroll: digital

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 30 programmerbare spor, Hurtig forover/bakover, Hold, Introsan, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle-avspilling
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, tid, spor
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med bærebånd



Tilbehør

- AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
- Batterier: AY3363 (NiMh, oppladbare)
- Hodetelefoner: SBC HE570/77S
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning
- Veske: AY3267
- Fjernkontroll: AY3785 (sekstasters, i bærebånd)

Mål

- Ebox-mål (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinett: Varmebestandig deksel
- Mål på hovedeske: 252 x 310 x 160 mm
- Hovedeskekvantum: 6
- Vekt, hovedeske: 4,18 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH), tommer: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

Strøm

- Batterispilletid for CD: 40
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Batteritype: Oppladbar
- Oppladbar

Høydepunkter

Tynn, robust og kompakt

Lettleseilig dobbelt LCD-display

Lettleseilig dobbelt LCD-display

Fjernkontroll du kan ha på deg

Fjernkontroll du kan ha på deg, for enkel tilgang

Opptil 45 timers spilletid

Nyt opptil 45 timer musikkavspilling

45-sekunders ESP™

Elektronisk støtbeskyttelse er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv om CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheter med elektronisk støtbeskyttelse har en intelligent elektronisk buffer som kan justere både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

Digital dynamisk bassforsterking

Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrenging, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.

Bassforbedret stereohodesett

Stereohodesett med bassbølgeteknologi for bedre bass

Spiller CDer, CD-R og CD-RW

Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater



Utgivelsesdato
2009-04-12

Versjon: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00973
EAN: 87 10895 79650 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com