



Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1130



Curta sua música MP3

Sinta o prazer e alegre-se com as coisas simples da vida. O atraente AZ1130 portátil lhe permite sentir o prazer de ouvir sua música MP3 favorita com a ajuda de funções simples de manusear.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes fontes

- Reprodução de CDs de MP3 - reprodução de MP3 como um CD normal.
- Player compatível com CD-R e CD-RW
- Sintonizador estéreo FM/MW

Fácil de usar

- Monitor LCD multifuncional
- Reprod. aleatória/progr./repetição CD

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Reprodução de áudio

- **Tipo de carregador:** Parte superior
- **Mídia de reprodução:** CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW
- **Faixas programáveis:** 20
- **Modos de reprodução de discos:** Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixas do sintonizador:** FM, MW
- **Antena:** Antena FM

Som

- **Potência de saída (RMS):** 2X1,0 W
- **Sistema de áudio:** Estéreo
- **Diâmetro do alto-falante:** 3"
- **Controle de volume:** giratório

Alto-falantes

- **Alto-falantes internos:** 2
- **Terminando:** Metal

Praticidade

- **Tipo de display:** Tela de cristal líquido

Alimentação

- **Tipo de bateria:** LR14
- **Tensão da bateria:** 1,5 V
- **Alimentação**
- **Nº de baterias:** 6

Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 416 x 200 x 287 mm
- **Dimensões do produto (L x A x P):** 360 x 152 x 225 mm
- **Peso:** 2,2 kg
- **Peso, incluindo embalagem:** 2,8 kg

Principais especificações do produto

Reprodução de CDs de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". A tecnologia revolucionária de compressão MP3 permite criar arquivos de música digital até 10 vezes menores que o arquivo original, sem degradar a qualidade de áudio. O MP3 tornou-se um formato padrão de compressão de áudio usado na Internet, permitindo a transferência rápida e fácil de arquivos de áudio.

Compatibilidade com CD-RW

Compatibilidade com CD-RW significa que seu aparelho de som pode reproduzir discos graváveis (CD-R) e discos regraváveis (CD-RW). CD-R são discos que permitem uma única gravação, podem ser reproduzidos em qualquer CD player de áudio. Já os CDs-RW podem ser gravados e regravados inúmeras vezes, e só podem ser reproduzidos em leitores de CD compatíveis. O sensor a laser e a circuitaria do decodificador de CD de um leitor compatível com CD-RW são especialmente projetados para ler a camada de gravação de troca de fase do CD-RW com áudio, assegurando que você poderá reproduzir os CDs que criou no CD player de seu sistema de áudio.

Sintonizador estéreo FM/MW

Monitor LCD multifuncional

Reprod. aleatória/progr./repetição CD



Data de emissão
2007-11-14

Versão: 2.0

12 NC: 9073 101 02352
EAN: 87 10895 93486 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com