

„Philips“ 3000 series
DVD leistuvai



DVP3800



Mėgaukitės viskuo – iš DVD

Ar dydis svarbu? Ar girdėjote, kad mažiau yra daugiau? Pristatome geriausią DVD leistuvą. Jokių problemų! Paprastas prietaisas, kuris leidžia beveik visų formatų įrašus, įskaitant ir skaitmenines nuotraikas, nenusileisdamas nuotraukų kokybei.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- 192kHz/24 bitų garsas DAC padidina analogiško garso išvestį
- Aukštos kokybės išvestys analogiškam ir skaitmeniniui garsui
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą
- Sumanusis paveikslėlis siūlo personalizuotų vaizdų nustatymus

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui

- Itin gražiai bet kur pritaikoma konstrukcija

Ypatybės

Multimedija DivX

Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

„ProReader Drive“



„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraido, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklo, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokią vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti

didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašiniuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formatu.

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas



12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklį, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

192kHz/24 bitų garsas DAC

192kHz suteikia originalaus garso nuokrypį tikslumą. Kartu su 24 bitų skiriamąja geba užfiksuoja daugiau informacijos iš pradinio analogiško garso bangos, perteikiant sodresnį garso atkūrimą.

„Screen Fit“

Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu visame ekrane.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: 100
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): 85 dB
- Perėjimas (1kHz): 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 90 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, DivX
- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
- MP3 sparta bitais: 32-320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA, PCM

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, skaidrių demonstracija, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Multimedijos programos

- Atkūrimo formatai: JPEG stop kadrai, MP3

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“

Patogumas

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė, Užraktas nuo vaikų
- Ekranų meniu kalbos: lietuvių, graikų, vengrų, rusų, ispanų, turkų, čekų, lenkų

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas, 1 x AAA baterija

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekto svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 2,4 kg

DIVX
ULTRA™



MP3-CD PLAYBACK
MP3

PICTURE
CD

ProReader
Drive

DVD
VIDEO



Išleidimo data 2014-07-18

Versija: 5.2.6

12 NC: 8670 000 71513
EAN: 87 12581 57964 7

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com