

Philips
Mikro HiFi systém



MCM330

Ponorte sa do ríše dynamického zvuku

s funkciou Living Sound

Ak sledujete najnovšie trendy, progresívne inovácie a moderný štýl, bude model MCM330 vašim favoritom. Ponúka dynamický zvukový výkon zabalený do elegantného dizajnu a jeho funkcia Living Sound vás doslova zaplaví kvalitným zvukom.

Viacero zdrojov pre viac možností

- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD/MMC na prehrávanie hudby MP3/WMA
- Digitálne ladenie s prednastavením

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
- Technológia reproduktoru wOOx pre hlboký a výkonný bas
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Hudobný výkon 2x10 W RMS/ 2x20 W

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Elegantný dizajn s výsuvnými prednými dverkami ovládanými motorčekom
- Dokonale elegantný a flexibilný dizajn s upevnením na stenu

PHILIPS

Hlavné prvky

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

LivingSound

Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej miestnosti), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulis, ktoré sa u kompaktného stereo systému často strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšia a vo väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz vaše vychutnávanie si hudby už viac nie je limitované na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo zvuk na väčšom priestore.

Technológia wOOx™

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojitie tlnenie a úplne symetrická dvojité konštrukcia

produkuje nízke a jasné hĺbky bez badateľného skreslenia. Technológia wOOx prináša výnimočne hlboké a dynamické basy pomocou skrinky reproduktora, čím skutočne umocní silu hudby.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehrávanie hudby z USB/SD/MMC

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete jednoducho vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez zabudované zásuvky rozhrania USB Direct a zásuvky na karty SD/MMC. Jednoducho zapojte vaše zariadenie do portu USB alebo zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky na karty SD/MMC v hudobnom systéme Philips a vaša digitálna hudba a fotografie sa prehrávajú priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle s vašou rodinou a priateľmi!



Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Technológia wOOx
- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2x10 W RMS/2x20 W
- Typ: LivingSound
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 4

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Karta SD/MMC, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Predná časť, Motorizovaná
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukládanie
- RDS: Typ programu, Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM fixná zvinutá anténa
- USB: USB hositeľ
- 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Pripievateľný na stenu/do stropu: Namontovateľné na stenu
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové diaľkové ovládanie s lítiovou batériou
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Káble: Vstupný kábel pre MP3

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 622 x 156 x 170 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 571 x 143 x 91 mm
- Váha vrátane balenia: 3,07 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 000 49678
EAN: 87 12581 46502 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.