

Philips
Multimediální řídicí panel

RC9800I



Jednoduché, ale revoluční ovládání

Toto bezdrátové multimediální dálkové ovládání s dotykovým displejem nabízí jednoduché rozhraní Activity-Based pro ovládání domácí zábavy. Lze ho nastavit několika snadnými kroky pomocí jednoduchého průvodce nastavením na obrazovce a můžete začít!

Ovládání zařízení A/V: starších, současných i budoucích typů

- Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládání pro většinu zařízení a značek
- Intuitivní zkratky pro jednodotýkové ovládání audio a video zařízení
- Zabudované vybavení pro připojení k bezdrátové síti Wi-Fi
- Atraktivní a snadno čitelný dotykový barevný LCD displej

Ovládejte obsah všech médií několika klepnutími

- Ovládání přehrávání médií z počítače v televizoru nebo audio sestavě
- Pohodlné prohlížení fotografií na zařízení
- Ovládejte více zařízení jedním tlačítkem
- Automatická aktualizace přizpůsobeného televizního programu z Internetu

Rychlé a snadné nastavení

- Díky inteligentnímu průvodci instalací není nutná instalace v počítači.
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Rozšířená funkčnost v důsledku budoucích aktualizací software



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Dotykový displej: Dotyková obrazovka
- Podsvětlení: ano
- Podsvětlení displeje: Bílá
- Barvy: 65 536
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,5 palec
- Rozlišení: 320 x 240 pixelů

Infračervený přenos

- Univ. databáze kódů dálkových ovládní: Ano
- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Frekvenční pásmo učení: 20 kHz až 70 kHz a 455 kHz
- Počet značek v databázi: Přes 1100

Možnosti připojení

- Vestavěná bezdrátová technologie: 802.11b
- Čelní / boční přípojky: USB
- Možnost připojení k Internetu: Možnost aktualizace

Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací
- Snadné použití: Grafické uživatelské rozhraní
- Jazyky uživatelského rozhraní: Angličtina
- Ovládací prvky na přední straně: Zvýšení hlasitosti, Snížení hlasitosti, Ztlumení, Kanál nahoru, Kanál dolů, Kurzor nahoru/dolů/vlevo/vpravo, OK, Domovská, Zpět, Strana
- Automatické vypnutí: Ano
- Indikace vybitých baterií: ano
- Hodiny s kalendářem: ano
- Indikace nabíjení baterií: Ano

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: MP3, m3u

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: I

Software

- Správce médií společnosti Philips: Server multimédií s rozhraním UPnP

Napájení

- Typ baterie: Li-Pol
- Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
- Napájení ze sítě: AC 220-240 V, 60 Hz
- Počet přibalených adaptérů: I
- Kapacita baterie: 1700 mAh
- Doba nabíjení: asi 3 hodiny h

Rozměry

- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 149 mm x 101 mm x 24 mm
- Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 45 °C
- Rozměry krabice (Š x V x H): 228 x 284 x 78 mm

Příslušenství

- Dokovací stanice: s 3,5mm výstupem audio line
- Kabel USB: ano
- Tištěný uživatelský návod: Eng/Fr/Esp/Ger/Ned
- Uživatelský návod k disku CD-ROM: ano
- Stručný návod: UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
- Záruční brožurka: Celosvětová verze
- Záruční list: ano

Zvýraznění výrobku

Univ. databáze kódů dálkových ovládní

Univerzální databáze kódů dálkových ovládní přenášených infračervenými paprsky představuje knihovnu kódů, která je zabudována v určitém dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení jednotlivých signálů. Pro ovládní všech audio/video zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů dálkových ovládní přenášených infračervenými paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez ohledu na model a značku.

Uživatelské rozhraní vycházející z akcí

Namísto ovládní jednotlivých komponent spojuje ovládní založené na akcích nejpoužívanější funkce do akcí, jako například „sledování DVD“ nebo „poslech CD“. Zařízení automaticky spojuje uživatelské rozhraní s danou akcí.

Integrované připojení WiFi

Připojení k síti WiFi, známé také jako IEEE 802.11, využívá pro komunikaci frekvenční signály podobným způsobem, jako kabelové počítačové sítě. Pro základní komunikaci používá síťové protokoly TCP/IP.

Barevný dotykový displej LCD

Displej z tekutých krystalů s dotykovou obrazovkou zajišťuje lepší čitelnost, možnost zobrazovat barevná tlačítka a pozadí a vytvářet vlastní schéma. Snadný výběr tlačítek a příkazů pomocí dotykové obrazovky.

Ovládní bezdrát. vysílání audio/video

Z pohodlí gauče můžete ovládat digitální obsah (přehrávání, zastavení, hlasitost, ...), který je umístěn jinde (například v počítači) na původním audio/video zařízení (TV, audio sestava). Ovládací zařízení komunikuje přes rozhraní UPnP se zdrojem (PC) a ovladačem (multimediální adaptér připojený k televizoru nebo audio sestavě) a zprostředkovává mezi zařízeními přenos obsahu.

Náhled fotografií

Protokol rozhraní UPnP umožňuje zobrazit náhled digitálních fotografií, které jsou dostupné v síti, na zařízení.

Zapnutí několika funkcí 1 tlačítkem

Ovládní více funkcí jedním tlačítkem umožňuje provádět více příkazů jedním stiskem tlačítka přes funkci makro. Funkce makro slučuje řetězec předprogramovaných příkazů v jednom tlačítku. Proto je pro spuštění řady funkcí nutný pouze jeden stisk tlačítka.

Internetový EPG

Elektronický programový průvodce (EPG) je aplikace, která se používá ke zobrazení seznamu aktuálně vysílaných programů a programů, jejichž vysílání je plánováno v nejbližší době na jednotlivých kanálech, včetně krátkého souhrnu či komentáře k jednotlivým pořadům. Internetový průvodce EPG nabízí přehled pořadů ušitý přímo na míru podle filtrů žánru, doby a data. Protože jsou podrobnosti o programu aktualizovány každých 24 hodin zcela automatickým stahováním přes bezdrátové připojení, budete mít vždy k dispozici nejnovější a nejlepší informace.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením poskytuje podrobný návod, pomocí kterého nastavíte zařízení tak, aby dokonale vyhovovalo systému domácí zábavy. Tím, že se naučí, která zařízení máte a jakým způsobem jsou propojena, vytvoří zařízení vlastní makra, která umožňují plné ovládní systému domácí zábavy.

Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 7.0.8

12 NC: 9082 100 80106
EAN: 87 10895 83253 3© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com