

Philips
Webcam

CIF
CMOS

SPC3 I5NC



Empieza a hablar con Skype

La Webcam perfecta para Skype. Es fácil de usar, capta imágenes extraordinarias y dispone de auriculares sin ecos. También puedes enviar mensajes de correo electrónico, gestionar y archivar instantáneas y videoclips con sólo un par de clics del ratón. Nunca ha sido tan sencillo usar el videochat.

Videochat individual con Skype

- Auriculares multimedia con micrófono para la mejor calidad de sonido
- Resoluciones de vídeo de 30 fotogramas por segundo en Skype
- Resolución VGA (640 x 480) para obtener imágenes nítidas
- Optimizador de imagen automático para una calidad de imagen superior
- Objetivo giratorio para un enfoque perfecto e imágenes naturales

Uso sencillo

- Montaje estable sobre cualquier monitor de portátil o equipo de escritorio
- Installation Manager para una configuración sencilla
- Perfectamente compatible con Skype y otros servicios de mensajería
- Compatible con todo el software disponible de tratamiento de imágenes
- El botón para instantáneas te permite tomar fotos al instante
- Toma, archiva y gestiona imágenes y correo con vídeo con VLounge
- Botón de inicio rápido de VLounge para un funcionamiento inmediato

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Captura de vídeo y fotografía

- **Sensor:** CMOS
- **Resolución de sensor:** QVGA
- **Resolución de vídeo:** QVGA
- **Resolución de instantánea:** QVGA
- **Resolución instantánea interpolada:** VGA
- **Frecuencia de cuadros máx.:** 30 cps
- **Lente:** f: 6 mm, F2,8, D42°
- **Balance de blancos:** 2600 – 7600 k
- **Iluminancia mín.:** < 10 lux
- **Profundidad de color:** 24 bit

Mecánica

- Abrazadera para portátil
- Abrazadera para LCD
- Soporte para CRT
- Soporte de sobremesa
- **Micrófono digital integrado:** No
- Botón de inicio rápido
- Botón para instantáneas

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Guía de instalación rápida, Manual de usuario, Auriculares multimedia

Software

- **Añade vídeo a:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos del sistema

- **Sistema operativo:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Procesador:** Pentium II a 500 MHz o más rápido

- **Memoria RAM:** 128 MB de RAM
- Tarjeta de sonido
- **USB:** Puerto USB libre
- Conexión a Internet
- **Espacio en el disco duro:** 200 MB
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- **Longitud de cable:** 1,5 m
- **PC Link:** USB 1.1

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):** 74 x 142 x 74 mm
- **Peso del producto (g):** 120

Datos del embalaje

- **I2NC:** 908210008674
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97758 6
- **Peso bruto:** 0,436 kg
- **Altura:** 190 mm
- **Longitud:** 190 mm
- **Anchura:** 90 mm
- **Cantidad:** 1
- **Peso tara:** 0,316 kg

Caja exterior

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97980 1
- **Cantidad:** 6
- **Peso bruto:** 3,156 kg
- **Peso tara:** 2,436 kg
- **Longitud:** 387 mm
- **Anchura:** 285 mm
- **Altura:** 208 mm

Características destacadas

Auriculares multimedia incluidos

La webcam incluye unos auriculares multimedia Philips. El micrófono en los auriculares garantiza una calidad de sonido óptima y un uso cómodo.

30 fotogramas por segundo de Skype

Con 30 fotogramas por segundo podrás disfrutar de videollamadas de imágenes naturales y de una respuesta de vídeo en pleno movimiento sin saltos de imágenes. Es la misma frecuencia de actualización que utiliza Skype y permite disfrutar al máximo del videochat.

Resolución VGA

La resolución VGA (640 x 480) implica el uso de unos 300.000 píxeles para crear toda la imagen, por lo que garantiza imágenes nítidas para insertarlas en documentos, páginas Web y correos electrónicos.

Optimizador de imagen automático

El optimizador de imagen automático ayuda a aprovechar al máximo la Webcam mediante el ajuste automático de la cámara y la imagen según la iluminación disponible.

Objetivo giratorio

Objetivo giratorio para un enfoque perfecto e imágenes naturales. Puedes obtener de forma fácil y rápida el ángulo de cámara correcto sin tener que colocar cosas debajo del objetivo para cambiar la inclinación.

Montaje estable

El soporte multifuncional permite instalar la Webcam fácilmente en cualquier monitor, portátil o superficie plana.

Installation Manager

Instala la Webcam en unos segundos con el útil Installation Manager. Sólo tienes que seguir las sencillas instrucciones paso a paso para configurar la Webcam y conectarla al ordenador.

Compatible con Skype

La Webcam y su software han sido diseñados teniendo en cuenta Skype y otros servicios de mensajería. Agrega vídeo a Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger y otros servicios de mensajería gratuitos. También funciona con Windows Messenger y NetMeeting para establecer multiconferencias entre varios interlocutores y está preparada para el futuro.

Compatible con todo el software

La Webcam funciona con todo el software libre y profesional disponible de tratamiento de imágenes. Haz una foto o captura una imagen de vídeo y ábrela con cualquier programa de imágenes.

Botón para instantáneas

Con solo pulsar este botón, la webcam toma una foto automáticamente. Es una forma divertida de compartir tus imágenes insertándolas en correos electrónicos, páginas Web o documentos.

Software básico VLounge

Un software para capturar, gestionar y archivar las instantáneas y los videoclips de forma muy práctica. Con unos pocos clics del ratón, podrás crear y enviar mensajes de videomail. Este paquete de software ofrece todo lo necesario para aprovechar al máximo tu Webcam Philips.

Botón de inicio rápido de VLounge

Para iniciar la aplicación VLounge, basta con pulsar el botón de inicio rápido QuickLaunch



Fecha de emisión
2008-10-06

Versión: 2.0.5

12 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com