

Philips
Микросистема Hi-Fi



MCM207

Великолепный звук и классический дизайн

с кассетной декой и портом USB

Наслаждайтесь насыщенным звучанием с микросистемой Philips Hi-Fi MCM207. Слушайте любимую музыку формата MP3/WMA с помощью прямого подключения USB или соединения MP3 Link. Элегантный дизайн динамиков в классическом стиле никогда не выйдет из моды.

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Кассетная дека с автостопом

Новое представление о качестве звука

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- RMS 2x5 Вт, музыкальная 2x10 Вт, мощность PMPO 400 Вт

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Функция MP3 Link для портативных устройств



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с

портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Прямой USB-MP3/WMA



Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: RMS 2x5 Вт / музыкальная мощность 2x10 Вт
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основной динамик: 3,5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
- технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения кассеты: Электронная регулировка скорости
- Режимы USB Direct: Воспроизведение/Пауза, Стоп, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперед/назад
- Поддержка меток ID3: Да

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Предварительные настройки станций: 30
- Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения

- Другие соединения: Стационарная гибкая FM-антенна, Антенна диапазона СВ
- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB
- Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения, Сигнал USB
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Адаптер перем./пост. тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: 31-кнопочный пульт ДУ
- Краткое руководство: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Руководство пользователя: 16 языков

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 152 x 232 x 227 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 146 x 232 x 140 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 370 x 275 x 330 мм
- Вес, включая упаковку: 5,1 кг

Питание

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com