

Philips
Портативный DVD-плеер

ЖКД 18 см/ 7"

Воспроизведение — 3 ч.
USB

PD7006P



Забавный портативный DVD-плеер

во влагозащитном корпусе

Не отказывайтесь от любимых развлечений в дороге. Влагозащитный корпус портативного DVD-плеера PD7006 особенно понравится детям. Так здорово смотреть любимые мультфильмы, не боясь пролить напитки. Наслаждайтесь фильмами, музыкой и фотографиями.

Влагозащитный корпус

- Защита устройства от пролитой воды
- Удобная для очистки резиновая поверхность

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке

- Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
- Просмотр изображений JPEG с диска
- Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX

Дополнительные штрихи для вашего удобства

- В комплект входит автомобильный адаптер
- Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*
- Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото
- Полное возобновление при сбое питания

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW



MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

Просмотр изображений JPEG с диска



Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-

дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

В комплект входит автомобильный адаптер



В комплекте поставляются дополнительные принадлежности для удобства использования в автомобиле. С помощью автомобильного адаптера можно подключить проигрыватель к автомобильному зарядному устройству. Установить портативный проигрыватель в автомобиле теперь просто, как никогда.

Возобновление питания

Проигрыватель DVD запоминает момент, на котором был прерван просмотр, будь то при прямом отключении или при перебое с электричеством. Если диск остался внутри, проигрыватель возобновит воспроизведение фильма с того момента, где вы остановились в прошлый раз. Сделайте свою жизнь проще!

Сертифицировано DivX

Поддержка DivX[®] позволяет вам наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие устройства USB и другие карты памяти, для воспроизведения на устройствах DivX Certified[®] Philips.

3 часа работы от встроенного аккумулятора*



Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

Стандарт USB




Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.

Удобная для очистки резиновая поверхность

Удобная для очистки резиновая поверхность

Влагозащитный корпус

Устройство имеет особую конструкцию, устойчивую к случайному попаданию жидкости. Удобный для чистки влагозащитный дизайн с резиновой поверхностью предотвращает попадание влаги на электрические и механические части.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные АС)
- Выходная мощность (среднеквадр.): RMS 5 мВ (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В, 0,8 А
- USB
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники

Внешняя упаковка

- Длина: 28 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 24,5 см
- Вес брутто: 4,27 кг
- высота: 26 см
- GTIN: 1 87 12581 68125 5
- Вес нетто: 3,18 кг
- Вес упаковки: 1,09 кг

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий
- Стандарт защиты от влаги: IPX4

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 3 часов*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Размеры упаковки

- высота: 24,2 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 26,2 см
- Глубина: 7,4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 68125 8
- Вес брутто: 1,31 кг

- Вес нетто: 1,06 кг
- Вес упаковки: 0,25 кг

Габариты изделия

- высота: 4 см
- ширина: 20,2 см
- Глубина: 16,4 см
- Вес: 0,82 кг

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Пост. ток 9 В, 0,8 А, 110–240 В, 50/60 Гц
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 18 см
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Увеличить, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.6

EAN: 87 12581 68125 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.