

Philips Cineos
DVD/SACD-
hjemmekinoanlegg med
neodym
bånddiskanthøytalere

CINEOS

HTS9800W



HDMI



Den ultimate kinoopplevelsen

Med utmerket lyd kvalitet

Dette hjemmeunderholdningssystemet er resultatet av et kunstnerisk presisjonsarbeid som gir deg en uovertruffen film- og musikkopplevelse. Systemets strømlinjeformede design er tilpasset enhver flatskjerm-TV og passer perfekt inn i interiøret ettersom det er trådløst og kan monteres på veggen.

Uovertruffen lyd- og bildeytelse

- 6.1 Dolby Digital EX kinolignende surroundlyd
- HDMI-utgang for digital høydefinisjonsvideo og digital lyd
- Videooppskalering for forbedret oppløsning på opptil 1080i
- Neodym bånddiskanthøytalere for krystallklar lyd
- Flerkanals SACD for fullstendig fordykning i musikken

Passer til interiøret

- Trådløse bakre høyttalere gir færre ledningsstrekk over rommet
- Slank og fleksibel design med valgfri veggmontering
- Ultratynne flate panelhøytalere som passer til interiøret



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i), Videooppskalering, Videooppsampling

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–50 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 95 dB
- Lydsystem: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Lydforbedringer: Klasse D digital forsterker, Diskant- og basskontroll, Nattmodus
- Utgangseffekt (RMS): 3 x 125 W (foran V/H/ foran i midten) + 2 x 85 W (bak V/H) + 105 W (bak i midten) + 150 W (subwoofer)
- Total lydeffekt (RMS): 800 W
- Equalizer-innstillinger: Handling, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, Multikanals SACD, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
- Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, CD-tekst display, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Shuffle-avspilling

Stillbildevisning

- Avspillingsmedier: Bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 20
- RDS: Stasjonsnavn
- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: AUX-inngang, Analog lyd venstre/høyre inn, Komponentvideo ut progressiv, Digital koaksialinngang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, FM-antenne, HDMI ut, S-Video ut, SCART I (CVBS, S-video/RGB ut), TV

inn (lyd, cinch)

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Dansk, Norsk, Portugisisk, Finsk, Tyrkisk, Polsk, Russian
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Effektforbruk: 165 W

Høyttalere

- Satellitthøyttalere: 2-veis, Magnetisk skjermet front, 4 gulvpilare, Trådløse bakhøyttalere
- Satellitthøyttalerelementer: 2 x 3" bredbåndshøyttalere, 4" bånddiskantallere
- Frekvensområde, satellitthøyttalere: 120–50 000 Hz
- Satellitthøyttalereimpedans: 6 ohm
- Senterhøyttalere: 2-veis
- Senterhøyttalerelementer: 2x 3" fulltonewoofere, 4" bånddiskantallere
- Senterfrekvensområde: 120–50 000 Hz
- Senterhøyttalereimpedans: 6 ohm
- Basshøyttalerelement: 6,5" høyeffektswoofere
- Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz
- Basshøyttalereimpedans: 4 ohm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, 1 senterhøyttalere, 1 subwoofer, 2 satellitthøyttalere i front, 3 satellitthøyttalere bak, Sammenkoblingskabel, FM-antenne, Skruer for veggmontering, to stk., Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 273 x 284 x 144 mm
- Vekt, apparat: 2,8 kg
- Mål på senterhøyttalere (B x H x D): 497 x 139 x 32 mm
- Vekt, senterhøyttalere: 1,5 kg
- Dybde, bakhøyttalere: 32 mm
- Høyde, bakhøyttalere: 139 mm
- Vekt, bakhøyttalere: 1,5 kg
- Bredder, bakhøyttalere: 497 mm
- Mål på surroundhøyttalere (B x H x D): 106 x 497 x 32 mm
- Vekt, surround-høyttalere: 1,25 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 300 x 399 x 300 mm
- Vekt, subwoofer: 12 kg
- Stativmål (B x H x D): 240 x 830 x 240 mm
- Vekt, stativ: 4,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 47,5 kg

Produktthødepunkter

6.1 Dolby Digital EX-surround

Dolby Digital EX-dekodning er en ny teknologi som gir en ekstra følelse av dimensjoner og detaljer og en mer intens lytting i den allerede fantastiske opplevelsen med Dolby Digital 5.1-kanalslyd. Den ekstra surround-kanalen gir en enda bedre følelse av å ha lyden rundt deg på alle kanter.

HDMI-utgang

HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI.

Videooppskalering opptil 1080i

Med videooppskalering kan du øke oppløsningen til SD-videosignaler (Standard Definition) som DVDen bruker, til HD (High Definition), slik at du vil kunne se mange flere detaljer i et skarper, mer virkelighetsnært bilde. Det ferdige HD-bildet kan vises på en HD-skjerm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Trådløse bakhøyttalere

Trådløse bakhøyttalere gir deg skalbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

Neodym bånddiskantallere

Nyt naturlig og krystallklar lyd kvalitet uten sidestykke med neodymbånddiskantallere med lyd i alle retninger. Topolsystemet sender ut høye lydfrekvenser i et komplett 360-graders mønster som gir et veldig "åpent" og bredt lydspekter for klare toner. Dette forbedrer surround-opplevelsen i flerkanalsystemet enda mer. Forskjellen blir svært tydelig når du spiller Super Audio-CDer hvor klarheten er av spesielt høy kvalitet.

Flerkanals SACD

Støtte for flerkanals SACD. Denne nye generasjonen musikkformat gir deg ultrahøy kvalitet på musikkproduksjon, 5.1-flerkanals surround-lyd og full bakover og forover kompatibilitet med CD.



Utgivelsesdato
2009-01-21

Versjon: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com