

Philips  
Mikrohifijärjestelmä

USB

MCB395



## Nauti DAB-kanavien kristallinkirkkaasta äänestä

, jossa on USB Direct -toisto

Nauti loistavasta äänenlaadusta tämän mikrojärjestelmän sisäisen DAB-viritin avulla. MCB395-mikrojärjestelmä täydentää kotiasi ja tarjoaa entistä parempia musiikinkuuntelukokemuksia. Paina vain toistopainiketta, niin dynaamiset bassoäänet täyttävät huoneen.

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Kristallinkirkas, häiriötön DAB-radio
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

### Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

### Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Mukana helpokäyttöinen kaukosäädin
- Hienot puupintaiset kaiuttimet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kohokohdat

### Kristallinkirkas DAB-radio

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kristallinkirkas ja häiriötön. Teknologian ansiosta vastaanotin voi lukittautua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaalisemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella, joten asemien käsin selaaminen loppuu tähän.

### USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkiketkiesi perheen ja ystävien kanssa.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Kelkka
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- DAB: Band III, Infonäyttö, Valikko, Smart Scan -

toiminto

## Liitännät

- Aux-tulo: 3,5 mm:n linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
- Kaukosäädin: 40-painikkeinen kaukosäädin ja litiumakku
- Pikaopas
- Käyttöopas

## Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 285 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 257 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 494 x 371 x 275 mm
- Paino pakattuna: 9,1 kg

## Virta

- Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.0.9

12 NC: 8670 000 38712  
EAN: 87 12581 41025 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)