



Philips  
Draagbare DVD-speler

17,8 cm (7") LCD, breedbeeld  
DivX-weergave

PET716



## DVD- en DivX<sup>®</sup>-films voor onderweg

Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet onderweg van films met de Philips PET716 met 7 inch TFT LCD-scherm. Nu kunt u overal en altijd uw favoriete DVD-, DivX<sup>®</sup>- en MPEG4-films en (MP3-)CD's afspelen en uw JPEG-afbeeldingen bekijken.

### Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX<sup>®</sup>- en MPEG4-films afspelen
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

### Voor uw kijkcomfort

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") voor sublieme weergave
- Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

### Voor ultiem gebruiksgemak

- Maximaal 2 uur afspelen met oplaadbare batterij\*
- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening
- Weinig knoppen voor eenvoudige bediening

# PHILIPS

Draagbare DVD-speler  
17,8 cm (7") LCD, breedbeeld DivX-weergave

PET716/12

## Kenmerken

### DVD, DivX en MPEG4 afspelen

Met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX<sup>®</sup>-formaat bekijken. DivX<sup>®</sup> is een MPEG4-  
videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video.

DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home theatre-systemen.

### (MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen

worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

### CD voor het delen van foto's (JPEG)

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt voor optimaal kijkplezier onderweg.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereohoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V; 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Afstandsbediening: AY5510 slanke afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 270 x 245 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 4,32 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 230 x 245 x 67 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 197 x 37 x 153 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 0,71 kg



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 3.1.10

12 NC: 8670 000 32256  
EAN: 87 12581 35007 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)