

Philips  
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®

Potencia de salida de 3 W  
10 horas de reproducción  
Resistencia al agua IPX7

TAS2505B



## Ilumina la fiesta

Lleva la fiesta a cualquier parte con este altavoz compacto y resistente al agua que se ilumina al ritmo de la música. La correa de transporte te permite llevarlo a donde quieras y te ofrece 10 horas de tiempo de reproducción. ¡Más que suficiente para un pícnic en el parque o una fiesta en la piscina!

### Música o llamadas

- Hasta 20 m de alcance inalámbrico
- Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

### Resistente al agua y listo para festejar

- Radiador pasivo. Graves potentes
- Durabilidad y resistencia al agua IPX7
- Altavoz de 1,75". Sonido vibrante
- 10 horas de reproducción. 2,5 horas de tiempo de carga

### Lleva la fiesta contigo

- Correa de transporte
- Dimensiones: 91,5 x 91 x 41 mm
- Las luces LED multicolor brillan al ritmo de la música
- Elige tu combinación de colores. Muestra tu estilo

**PHILIPS**

## Altavoz inalámbrico

Bluetooth® Potencia de salida de 3 W, 10 horas de reproducción, Resistencia al agua IPX7

# Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 3 W
- Sistema de sonido: Mono
- Respuesta de frecuencia: 120 Hz - 18 KHz
- Potencia de salida (MÁX.): 6 W

### Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 44 mm
- Número de altavoces de rango completo: 1
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de canales de sonido: 1

### Conectividad

- Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces: No

### Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático
- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado
- Efecto de luz
- Pantalla de visualización: No
- Llamadas con manos libres

### Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet: No

### Potencia

- Capacidad de la batería: 850 mAh
- Tipo de batería: litio (integrada)

- Indicador LED de alimentación: RGB
- Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora(s)
- Tiempo de carga: 2,5 hora(s)
- Batería portátil: No

### Dimensiones del embalaje

- Altura: 21 cm
- Tipo de embalaje: Blíster
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 12.1 cm
- Profundidad: 5.5 cm
- Altura: 8.3 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11102 8
- Anchura: 4.8 pulgada
- Peso bruto: 0.286 kg
- Profundidad: 2.2 pulgada
- Peso neto: 0.232 kg
- Peso bruto: 0.631 libras
- Peso neto: 0.511 libras
- Peso tara: 0.054 kg
- Peso tara: 0.119 libras

### Dimensiones del producto

- Altura: 4.1 cm
- Anchura: 9.15 cm
- Profundidad: 9.1 cm
- Ancho: 3.6 pulgada
- Altura: 1.6 pulgada
- Profundidad: 3.6 pulgada
- Peso: 0.19 kg
- Peso: 0.419 libras

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía mundial, Tarjeta de garantía
- Cable: Cable de carga USB

### Diseño

- Color: Negro

TAS2505B/00

# Destacados

### Durabilidad y resistencia al agua IPX7

Este altavoz portátil con Bluetooth tiene una clasificación IPX7, por lo que puedes sumergirlo completamente en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. ¡Llévate la fiesta a la ducha, a la piscina o incluso dentro de la piscina! El alcance inalámbrico es de 20 m.

### 10 horas de reproducción

El sonido es claro incluso cuando se reproduce la música a todo volumen, y un radiador pasivo potencia los graves. El tiempo de reproducción es de 10 horas y la carga completa requiere 2.5 horas. Hay un micrófono integrado para las llamadas y la música se detiene automáticamente cuando se recibe una llamada.

### Luces LED multicolor

¡Prepárate para brillar! La rejilla del altavoz tiene luces LED que parpadean al ritmo de la música en colores aleatorios y se atenúan si se baja el volumen. La correa de transporte incluida facilita el transporte del altavoz y permite colgarlo del manillar de una bicicleta.

### Elige tu combinación de colores

Siempre sé tú mismo. Este compacto altavoz Bluetooth está disponible en varias combinaciones de colores para que puedas lucir tu estilo en cualquier lugar.

### Altavoz de 1,75". Sonido vibrante

Altavoz de 1,75". Sonido vibrante

### Bluetooth

Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más

### Correa de transporte

Correa de transporte

### Radiador pasivo. Graves potentes

Radiador pasivo. Graves potentes

### Hasta 20 m de alcance inalámbrico

Hasta 20 m de alcance inalámbrico

### Micrófono integrado

Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

### Dimensiones: 91,5 x 91 x 41 mm

Dimensiones: 91,5 x 91 x 41 mm



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 10.0.2

EAN: 48 95229 11102 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)