



Philips  
Prenosný DVD prehrávač

17,8 cm (7") LCD  
3 h. prehrávania  
DTV



PD7005



Sledujte obľúbené TV programy a disky DVD kdekoľvek

s jednoduchým nastavením

Vychutnajte si voľne vysielané digitálne TV programy pomocou zabudovaného digitálneho prijímača v prenosnom DVD prehrávači PD7005. So 7" (18 cm) širokouhlým displejom TFT LCD si môžete na cestách dopriať až 3 hodiny filmov, hudby a fotografií.

#### Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

#### Vychutnajte si prenosnú TV zábavu v reálnom čase

- 17,8 cm/7" farebný LCD displej TFT so širokouhlou obrazovkou formátu 16:9
- Podpora štandardu DVB-T pre voľne vysielanú digitálnu TV
- Elektronický sprievodca programom (EPG)
- Podpora funkcie priameho teletextu a titulkov
- Jednoduchá inštalácia a automatické vyhľadávanie kanálov

#### Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou\*
- Adaptér do auta a pripevňovací remienok sú obsiahnuté v balení
- Úplná obnova pri výpadku napájania



**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prenosný DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátenejší termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov.

### Podpora DVB-T (voľné vysielanie)



Podpora štandardu DVB-T pre voľne vysielanú digitálnu TV

### 18 cm/7" fareb. LCD TFT (16:9)



Farebný LCD displej vdýchne obrazu život a nechá vyniknúť vaše cenné fotografie,

oblíbené filmy a hudbu s rovnako realistickými detailmi a bohatými farbami ako kvalitné výtlačky. Širokohlý pomer strán formátu 16:9 predstavuje štandard pre univerzálne televízne vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na obrazovke inej veľkosti.

### Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX<sup>®</sup> si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified<sup>®</sup>.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)

## Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Zoom, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

## Prehrávanie zvuku

- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

## Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 0,8 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- TV pripojenie: Konektor antény
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

## Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- OTRASUVZDORNÉ

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálny televízor: Pozemné vysielanie DVB \*

## Dekódovanie videa

- Pomer strán: 16:9, 4:3
- Prijem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2
- DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

## Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: DC 9 V, 0,8 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Káble: 1 x AV káble
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5518
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Montážna konzola: Popruh na montáž do auta
- Dodávané príslušenstvo: Anténa

## Príkion

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 3 hodiny\*

## Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 262 x 272 x 284 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 5.1 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 274 x 254 x 84 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 210 x 40 x 172 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,65 kg
- Typ balenia: D-box



Dátum vydania  
2017-04-10

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59135  
EAN: 87 12581 52043 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.  
\* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.  
\* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.  
\* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.