

Philips
CD Soundmachine



AZ2537

Conecta con juegos estupendos y emocionantes

Con Max Sound

Gracias a su exclusivo diseño dual, puedes ponerlo en vertical u horizontal para que quepa en cualquier lugar. Más moderno de lo que te imaginas, conseguirás una explosión de sonido procedente del puerto para juegos de Philips y Max Sound que te hará disfrutar al máximo de lo último en juegos y música.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Preparado para jugar

- Puerto para juegos: juegos muy reales
- Presintonías acústicas para disfrutar al máximo de los juegos

Reproductor de CD con todas las prestaciones

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Exclusivo diseño para todo tipo de ambientes

- Posicionamiento vertical: más estético y además ahorras espacio

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 3 bandas
- Ajustes del ecualizador: Juegos (ráfaga, fuerza, velocidad)
- Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
- Mejora del sonido: MAX Sound, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 4 pulgadas
- Potencia de salida (RMS): 2 X 4 W
- Control de volumen: Control volumen giratorio/codificador

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Acabado: Metal
- Mejora del altavoz: Puerto de graves Max
- Tipos de altavoz: Altavoces

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM, OM

Conectividad

- Entrada de audio para datos: 2 para audio izq./derecho (RCA)
- Entrada auxiliar: Puerto para juegos
- Auriculares: 3,5 mm
- Entrada de vídeo: 1 para Vídeo CVBS (RCA)
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo)

Cómodas funciones

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Dígitos del display: 7
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, Certificado de garantía
- Soporte: Soporte para posición vertical

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 645 x 230 x 348 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 520 x 178 x 287 mm
- Peso: 4,5 kg
- Peso incluido embalaje: 6,5 kg

Potencia

- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Red eléctrica
- Número de pilas: 8

Destacados

MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Sistema de altavoces Bass Reflex

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Puerto para juegos

El puerto para juegos es un método de conexión que enlaza la videoconsola con el sistema de audio para conseguir una mejor calidad de sonido mientras se juega. El modo de sonido para juegos ofrece 3 configuraciones de sonido: el modo Velocidad es como una inyección de adrenalina en los juegos de conducción y vuelo; el modo Fuerza añade potencia a los puñetazos en los juegos de combate cuerpo a cuerpo; finalmente, el modo Ráfaga permite sentir con mayor intensidad todos los efectos explosivos de los juegos de guerra. Con la función de mezcla para juegos, MIX-IT, disponible en minicadenas Hi-Fi, se pueden mezclar los sonidos de los juegos con una pista de CD, una emisora de radio o un reproductor de audio externo.

Presintonías acústicas

Presintonías acústicas para disfrutar al máximo de los juegos

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Posicionamiento vertical

Al poder colocar el equipo en posición vertical ahorras espacio y mejora la estética de tu equipo. Puedes colocar tu CD Soundmachine en la posición horizontal convencional o en una atractiva posición vertical que te permite ahorrar espacio. Las innovaciones en tecnología y en diseño que incorpora, garantizan el correcto funcionamiento del sistema tanto en posición vertical como en horizontal. Además cuentas con un soporte especialmente diseñado para CD Soundmachines que fija el equipo al lugar que elijas para que puedas disfrutar del mejor rendimiento en una posición vertical.



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com