

Philips
Mikro DVD kino



MCD139B

Vychutnajte si skvelý filmový zážitok

Vychutnajte si svoje obľúbené filmy prostredníctvom domáceho kina Philips MCD139B. Vďaka funkcii Progressive Scan pre optimalizovanú kvalitu obrazu a Dynamic Bass Boost pre výkonný zvukový výstup môžete teraz zažiť zážitok ako v kine priamo u vás doma!

Vychutnajte si obľúbené filmy, fotografie a hudbu

- Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkovo 100 W RMS

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Progressívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" basový reproduktor, 4" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, Divx, DVD
- Režimy prehrávania disku: Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, displej OSD, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Rodičovská kontrola, A-B opakovane
- DVD región: 2
- Zdokonalenia videa: Progressívne riadkovanie

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 40

Pripojiteľnosť

- Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr (konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden), SCART
- Vstup Aux: 1 x (L/P)/ RCA
- Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, FM anténa, Výstup, Pripojenie DIN

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Biely FTD
- OSD jazyky: Španielčina, Francúzština, Angličtina, Holandčina, Nemčina, Taliančina

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), FM anténa
- Diaľkové ovládanie: 38-tlačidlové s lítiovou batériou
- Káble: Din

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 218 x 90 x 221,5 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 125 x 250 x 232 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 550 x 314 x 330 mm
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 147 x 250 x 232 mm
- Váha vrátane balenia: 13 kg



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com