



Philips  
Портативен DVD плейър  
и цифров телевизор

23 см/9" LCD дисплей

5-часово възпроизвеждане  
DTV

PD9025



Гледайте навсякъде любимите си ТВ предавания и DVD

ДИСКОВЕ

с лесна настройка

Гледайте цифрови телевизионни програми със свободен ефирен достъп с вградения цифров телевизионен приемник на преносимия DVD плейър PD9025. Със 9-сантиметровия TFT LCD въртящ се екран можете да се наслаждавате на до 5 часа филми, музика и снимки, когато сте на път.

**Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.**

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- USB връзка за възпроизвеждане на видеоклипове, снимки и музика

**Разполагайте с портативно развлечение с телевизия в реално време**

- 9" шарнирен цветен LCD панел за подобрена гъвкавост при гледане
- Поддържа стандарта DVB-T за цифрова телевизия със свободен ефирен достъп
- Електронен справочник за програми (EPG)
- Поддръжка на функциите за директен телетекст и субтитри
- Лесно инсталиране и автоматично търсене на канали

**PHILIPS**

## Акценти

### 5 часа с вградена батерия\*



Този плейър Philips е с компактна вградена акумулаторна батерия за продължителна работа. До 5 часа непрекъснато изпълнение на филми, снимки и музика може да се постигнат само с едно зареждане. Просто включете захранващия кабел, за да заредите плейъра – съвсем просто.

### Шарнирен цветен LCD 30 см (9")



Екранът се завърта на 180 градуса за оптимален ъгъл на гледане на филми и снимки. Завъртете екрана или го нагласете по-нагоре или по-надолу, за да премахнете отражението и да получите най-добрия възможен ъгъл на гледане.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизведат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове.

### DVB-T (свободен ефирен достъп)



Поддържа стандарта DVB-T за цифрова телевизия със свободен ефирен достъп

### Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

### USB връзка



Просто включете вашето портативно USB устройство към USB порта на портативния DVD плейър Philips и възпроизвеждайте директно вашите цифрови видеоклипове, музика и снимки. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейството и приятелите.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 9 инч / 23 см
- Разделителна способност: 640(Ш) x 220(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режимы на възпроизвеждане на диска: Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Масшаб, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

## Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

## Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 1 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 1
- Свързване на телевизора: Гнездо за антена
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- USB

## Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB наземна\*

## Видеодекодиране

- Приемане-демоуляция: COFDM 2K/8K,

Съвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Акcesoари в комплекта: Ефирна антена
- Калъф: Калъф за монтиране в автомобил

## Захранване

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 5 часа\*

## Външен кашон

- Бруто тегло: 5,79 кг
- GTIN: 1 48 95185 60515 6
- Външен кашон (Л x Ш x В): 29,1 x 25 x 31 см
- Нето тегло: 4,53 кг
- Брой потребителски опаковки: 3
- Тегло на опаковката: 1,26 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 27,2 x 28,5 x 7,3 см
- EAN: 48 95185 60515 9
- Бруто тегло: 1,8 кг
- Нето тегло: 1,51 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Тегло на опаковката: 0,29 кг
- Начин на поставяне: Стандартен

## Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 24,04 x 3,84 x 17,84 см
- Тегло: 1,021 кг



Дата на издаване  
2017-04-05

Версия: 1.2.8

12 NC: 8670 000 75734  
EAN: 04 89518 56051 59

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

\* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

\* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

\* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.

\* DVB-T - поддържа се само в определени страни