

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3

MCMI90



Nyd din MP3-CD-musik, som du vil have den.

Kompakt og elegant. Denne elegante skønhed med træ-finish har masser af kræfter. Du får høj ydeevne og smarte funktioner uden at gå på kompromis med udseendet. Læn dig tilbage og nyd din musik, som du vil have den.

Længere lytning, større fornøjelse

- 10 timers MP3 CD-musik

Gør din lydoplevelse bedre

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk bas
- 2 x 5 W (RMS)/2 x 10 W (musik)/400 W (PMPO)

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer
- Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning

Lyder også fantastisk

- Elegante højttalere med træ-finish

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Udgangseffekt:** 2 x 10 W (musik)
- **Lydforbedring:** Incredible Surround, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- **Hovedhøjttaler:** 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- **Diskafspilningstilstand:** Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmerbar MP3-CD med 10 numre, Programmerbar CD med 20 spor
- **Ilægningstype:** Top
- **kassettebåndoptager-teknologi:** Mekanisk
- **Kassetteafspilningstilstande:** Elektronisk hastighedskontrol

Lydoptagelse

- **Optagelsesmedie:** Bånd
- **Optagelsesforbedring:** Automatisk optageniveau, Synchroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** FM-stereo, mW

- **Automatisk digital indstilling**
- **Faste stationer:** 20
- **Tunerfunktioner:** Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** Fast FM-spiralantenne, MW-antenne

Komfort

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- **Ur:** På hovedskærm
- **Skærmtype:** LCD
- **Baggrundsbelysning:** Orange

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** AM-antenne
- **Fjernbetjening:** 21 taster

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Mål på hovedhøjttaler (B x H x D):** 142 x 235 x 212 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 446 x 312 x 342 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 7,3 kg

Interessante produkter

10 timers MP3 CD-musik

MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard audiokomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstærker lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato
2007-11-03

Version: 6.0

12 NC: 9073 100 12392
EAN: 87 10895 86422 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com