



Philips
Overspændingsbeskytter
til hjemmebiograf

4 stik
1800J 2 m

SPN5044B



Beskyttelse uden bekymring til dine værdifulde enheder

Denne overspændingsbeskytter indeholder avancerede teknologier for at sikre udstyr mod elektrisk overspænding. Power Blocker®-kredsløbssystemet lukker automatisk for strømmen til dit system for at undgå efterfølgende overspænding.

Rendyrket beskyttelse

- 1800 joule
- Beskyttede koaksiale forbindelser
- Strømblokering
- Garanti på € 150.000 for udstyr

Indbygget komfort

- 4 stik med beskyttelse
- 2 m netledning
- Indbygget ledningsopbevaring

Enkelhed

- Integreret automatisk børnesikring i stik
- Ingen bekymring med beskyttelsesindikatorer

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 14 x 38 x 5,5 cm
- Nettovægt: 0,587 kg
- Bruttovægt: 0,683 kg
- Taravægt: 0,096 kg
- EAN: 87 12581 57573 1
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Kasse

Ydereemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 18,5 x 16 cm
- Nettovægt: 1,761 kg
- Bruttovægt: 2,329 kg
- Taravægt: 0,568 kg
- EAN: 87 12581 57574 8
- Antal forbrugereballager: 3

SPN5044B/10

Vigtigste nyheder

1800 joule

Forebyg dyre skader på dine elektroniske apparater.

Beskyttede koaksiale forbindelser

Stikkene fører koaksialsignalet gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod over- og spidsspændinger.

Strømblokering

Afbryder automatisk strømmen til de tilsluttede enheder.

Garanti på € 150.000 for udstyr

Beskytter det tilsluttede udstyr i hele produktets levetid.

4 stik med beskyttelse

Beskytter mod over-/spidsspændinger gennem netledninger ved at undertrykke overspændingsenergi. Den overskydende energi stoppes af MOV'en, når enheden udsættes for overspænding.

2 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 2 m fra stikkontakten.

Ledningsopbevaring

System til ledningsopbevaring gør det muligt at føre kabler/ledninger samme vej, så der opnås et mere organiseret indtryk

automatisk børnesikring i stik

Forhindrer at børn får elektrisk stød.

Beskyttelsesindikatorer

LED-indikatorer viser dig, om overspændingsbeskytteren virker korrekt.



Udgivelsesdato
2011-02-04

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 70305
EAN: 87 12581 57573 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com