

Philips  
Radiowecker

TADR402



## Hilft Ihnen beim Aufwachen. Hilft Ihnen beim Schlafen.

Aufgewacht und startklar. Dieser Radiowecker lädt Ihr Telefon auf und weckt Sie mit einem sanft zunehmenden Weckton oder mit einer langsam ansteigenden Lautstärke. Es gibt einen Sleep-Timer, mit dem Sie mit der Radiofunktion einschlafen können, und auch eine Nachtbeleuchtung.

### **Gut schlafen. Sanft aufwachen.**

- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Doppelte Weckfunktion. Zwei Alarmer einstellen
- Nachtlicht. Tippen Sie oben auf die Uhr.
- Batteriesicherung bei Stromausfall

### **Kinderleicht**

- Graue Stoffumrandung. Solides Design
- Abmessungen: 110 x 110 x 55 mm
- Leicht ablesbares Display mit einstellbarer Helligkeit
- Touch-Steuerung. Tippen Sie auf das Display, um die Zeit und den Wecker einzustellen.

### **Schöne Leichtigkeit**

- UKW-Digitalradio
- Sanftes Wecken. Der Weckton oder die Lautstärke des Radios nimmt langsam zu.
- Verspiegeltes Display. Elegant und klar
- Sleep-Timer. Schlafen Sie mit Ihrem Lieblingssender ein

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Kinderleicht

Das verspiegelte Display zeigt die Zeit deutlich an und dient gleichzeitig als Touch-Bedienfeld. Die Helligkeit der Anzeige lässt sich anpassen.

## Batterie-Sicherung

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

## Sanftes Wecken

Die sanfte Weckfunktion löst einen langsam lauter werdenden Ton aus, um Ihnen den Start in den Tag zu erleichtern. Sie können sich entweder mit Weckton oder mit Radio wecken lassen.

## Eine Uhr, zwei Alarme

Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen. Perfekt, wenn Sie den ersten Alarm gelegentlich überhören. Oder wenn Ihr Partner vor Ihnen aufstehen muss.

## Sleep-Timer

Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-Radiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Sleep-Timer so einstellen, dass der ausgewählte Sender bis zu 2 Stunden lang von Ihrem Gerät wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus. So wachen Sie nie wieder mitten in der Nacht auf, weil die Musik noch läuft!

## Bereit für den Tag

Über den praktischen USB-Anschluss können Sie das Telefon während des Schlafes über die Stromversorgung der Uhr aufladen.

## Bereit für die Nacht

Wenn Sie nachts aufstehen müssen, drücken Sie einfach auf die Uhr, um das Nachtlicht einzuschalten. Durch zweimaliges Drücken wird die Helligkeit verringert, sodass ein angenehm schwaches Licht erzeugt wird.

## Leicht ablesbare Anzeige

Leicht ablesbares Display mit einstellbarer Helligkeit

## UKW-Digitalradio

UKW-Digitalradio

## Graue Stoffumrandung. Solides Design

Graue Stoffumrandung. Solides Design

## Touch-Steuerung. Tippen Sie auf das Display.

Touch-Steuerung. Tippen Sie auf das Display, um die Zeit und den Wecker einzustellen.

## Abmessungen: 110 x 110 x 55 mm

Abmessungen: 110 x 110 x 55 mm

## Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit



# Daten

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 1

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenz-Bänder: UKW, Digitaler Tuner
- Anzahl voreingestellter Sender: 20

## Komfort

- Alarmer: Radioalarm, Alarmton, Alarm wiederholen (Schlummer), 2 Weckzeiten, Sanftes Wecken
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sleep-Timer
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss
- Reservebatterie: CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung,

Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 0,5 kg
- Verpackungsart: D-Box
- Nettogewicht: 0,426 kg
- Produktmaße (B x T x H): 110 x 55 x 110 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 171 x 70 x 120 mm
- Produktgewicht: 0,28 kg

## Wecker

- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min

## Aufladen über USB

- 5 V, 1 A

## Uhr

- Anzeige: LED
- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 8.0.2

EAN: 69 51613 99774 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)