

필립스
CD 음향 기기



AZ1123

이동 중에 즐기는 음악

모든 CD-R 과 CD-RW 를 비롯한 모든 CD 를 재생하는 컴팩트하고 스타일리쉬한 올인원 플레이어입니다. 20 개의 트랙 재생 프로그래밍을 통해 편안히 앉아 음악을 즐겨보세요.

다양한 소스에서 즐기는 음악 감상

- CD 플레이어
- CD-R 및 CD-RW 호환
- FM/MW 스테레오 튜너

편리한 사용

- CD 무작위 / 프로그램 / 반복
- 다기능 LCD 디스플레이
- 스테레오 헤드폰 콘센트

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생, 연속 재생
- 로더 유형 : 상부
- 트랙 프로그래밍 기능 : 20

튜너 / 수신 / 전송

- 안테나 : FM 안테나
- 튜너 밴드 : FM, mW

사운드

- 출력 파워 (RMS) : 2x1W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 스피커 직경 : 3 인치
- 볼륨 컨트롤 : 회전식

편의 제품

- 디스플레이 유형 : LCD
- 디스플레이 자리수 : 2



연결성

- 헤드폰 : 3.5mm

소비전력

- 배터리 유형 : LR14
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 주전원
- 배터리 개수 : 6

액세서리

- 포함 액세서리 : AC 전원 코드, 사용 설명서, 보증서

규격

- 포장 크기 (W x H x D) : 397 x 169 x 246 mm
- 제품 크기 (W x H x D) : 350 x 127 x 217 mm
- 중량 : 1.9 kg
- 무게 (포장 포함) : 2.55 kg

주요 제품

CD 플레이어

CD 플레이어

CD-R/RW 호환

CD-RW 호환은 사용자의 오디오 세트에서 CD-R 및 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 것을 뜻합니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다. CD-RW 호환 플레이어의 레이저 픽업 및 CD 디코더 회로는 특수 오디오 CD-RW 위상 변화 레코딩 레이어를 읽을 수 있도록 특수 설계되어 있으므로 집에서 레코딩한 디스크를 언제든지 오디오 CD 시스템에서 재생할 수 있습니다.

FM/MW 스테레오 튜너

FM/MW 스테레오 튜너

CD 무작위 / 프로그램 / 반복

CD 무작위 / 프로그램 / 반복

다기능 LCD 디스플레이

다기능 LCD 디스플레이

스테레오 헤드폰 콘센트

스테레오 헤드폰 콘센트



발행 일자 2009-04-11

버전 : 3.1.10

12 NC: 9073 101 02646
EAN: 87 10895 96625 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 청각이 손상될 수 있으므로 볼륨을 85 데시벨 이상으로 과도하게 설정하여 사용하지 마십시오.