



Philips
Radio original

con conector de 30 pines

para iPod/iPhone
FM
&t;10 W

ORD7100R

La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición. Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Reproduce y carga tu iPod o iPhone al mismo tiempo
- Sintonizador estéreo FM
- Sonido de alta fidelidad

Fácil de usar

- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Diseño retro contemporáneo

- Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

PHILIPS

Radio original
con conector de 30 pines para iPod/iPhone, FM, <10 W

ORD7100R/00

Destacados

Reproducí y cargá tu iPhone o iPod



Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Sincronización de reloj automática



Cuando conectás tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitás configurar la hora manualmente.

Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en

el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Sonido de alta fidelidad

Sonido de alta fidelidad

Ícónico diseño Philetta



Inspirada en la radio original de 1955; esta radio moderniza los elementos icónicos de la legendaria radio Philips de 1955, conocida también como Philetta "254". En aquella época, esta radio compacta cautivó a las audiencias con la simplicidad de su diseño, gran sonido y recepción nítida. La herencia de la radio Philips comienza en 1927. Durante décadas, muchos modelos se han convertido en íconos reconocidos y objetos de colección.

Sintonizador estéreo FM

Sintonizador estéreo FM



Especificaciones

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

Parlantes

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Rango de frecuencia: (FM) 87,5-108 MHz
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20

Comodidad

- Tipo de pantalla: LED blanco

Potencia eléctrica

- Tipo de alimentación: Entrada de CA

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación CA (VDE & UK), Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 330 x 150 x

163 mm

- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 460 x 250 x 245 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga de iPod, Carga de iPhone

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod classic, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod 5ta generación, iPod con pantalla color, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga gratuita en App store
- Radio: radio FM, preajuste, escaneado, sintonización
- Pronóstico del tiempo de 5 días: Y
- Alarma: múltiples alarmas, Temporizador
- Compatibilidad: Radio con base para iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.2

EAN: 87 12581 67258 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com