



Philips
Sistem musik Micro

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
Maks. 70W



BTD2180

Suara yang cocok dengan rumah Anda

Terobsesi dengan suara

Dengarkan semua musik digital Anda dari Smartphone melalui Bluetooth®. Sound system Philips juga memutar DVD, video DivX, CD, dan CD-MP3. Nikmati koleksi favorit Anda dengan penuh gaya.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Kontrol Suara Digital
- Daya output maksimum RMS 70W

Mudah digunakan

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Penyelaran digital FM untuk prasetel sampai 20 stasiun
- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Fungsi pengatur waktu tidur dan bangun tidur

Nikmati film dan musik favorit Anda

- Memutar DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW), dan Picture CD
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

PHILIPS

Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gelombang frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol

yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyenangi jenis musik yang sedang diputar.

USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

Karaoke untuk menyanyi tanpa batas



Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output maksimum (RMS): 70W

Pengeras suara

- Driver speaker: Tweeter Dome dengan 4" woofer

Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DivX, DVD-Video, Gambar CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, PBC, Gerak Lambat, Pembesaran, Kontrol orang tua, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti
- Wilayah DVD.: 2
- Penyempurnaan Video: Progressive Scan

Pemutaran Audio

- Pemutaran Media: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang/satu/semua/program, Dipercepat/Mundur, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
- Tipe Pemuat: Bermotor, Baki
- Mode USB Direct: Percepat Mundur/Percepat Maju, Putar/Jeda, Sebelumnya/Berikutnya, Putar Program, Ulang, Berhenti

Pemutaran Gambar Diam

- Format Kompresi Gambar: JPEG
- Penyempurnaan Gambar: Tampilan slide dengan pemutaran MP3
- Pemutaran Media: Gambar CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: Stereo FM
- Penyelarasan digital otomatis

- Penyempurnaan Tuner: Simpan Otomatis
- Stasiun prasetel: 20

Konektivitas

- Output Video - Analog: Komposit CVBS (cinch kuning), Komponen Y Pb Pr (cinch)
- Koneksi Audio: Audio In Analog (L/R)
- USB: host USB
- Profil Bluetooth: A2DP
- Mikrofon: Soket mikrofon

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Timer tidur, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama
- Indikasi: Mode DIM

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel video komposit (Y), Kabel Daya AC
- Petunjuk Pengguna: Multi-bahasa
- Remote control

Dimensi

- Berat kotor: 6,7 kg
- Kedalaman unit utama: 220,4 milimeter
- Tinggi unit utama: 119 milimeter
- Lebar unit utama: 180 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 140 x 185 milimeter
- Tinggi speaker utama: 260 milimeter
- Kedalaman kemasan: 208 milimeter
- Tinggi kemasan: 315 milimeter
- Lebar kemasan: 663 milimeter

Daya

- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz



Tanggal dikeluarkan
2016-12-07

Versi: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 87 12581 68529 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com