

Philips
Klasický hudební
mikrosystém

• Dok pro iPod/iPhone



DCM186



Posedlost zvukem

Uvolněte se skvělou hudbou

Připojte se k napájení – a bohatému zvuku – při dokování a nabíjení svého zařízení iPod/iPhone prostřednictvím tohoto mikrosystému Philips. Dynamické zvýraznění basů bude pokušením pro vaše uši a stylový, kompaktní design zkrášlí každý prostor a potěší vaše smysly.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 15 W RMS
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Jeden dálkový ovladač pro systém i zařízení iPod
- Funkce budíku a časovače vypnutí

PHILIPS

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Přehrávání náhodného výběru, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání)
- Typ zavádění: Horní
- Režim přehrávání z kolébky: Rychlý posun vpřed/ zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a pozastavení, Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod

Zvuk

- Výstupní výkon: Celkový výkon 15 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Zvukový systém: Stereo

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Další připojení: Pevná anténa FM
- Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm – připojení MP3 Link

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Buzení rádiem, Buzení prostřednictvím disku CD
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Barva podsvětlení: Modrá
- Podsvětlení: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list
- Stručný návod k rychlému použití: Anglická
- Uživatelská příručka: 16 JAZYKŮ

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 148 x 233 x 232 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 132 x 233 x 159 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnost včetně balení: 5.1 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod mini, iPod nano, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. generace, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5 generace, iPod touch, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevyrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.



Datum vydání 2013-05-28

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74949
EAN: 87 12581 59679 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com