



Philips 2000 series
Ausīs liekamās patiesās
bezvadu austiņas

6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Bluetooth®
Melnā

SHB2515WT

Nebeidzama dziesmu plūsma

Esiet brīvi. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina iespaidīgu 100 stundu atskaņošanas laiku ar pārnēsājamo uzlādes ietvaru. Izbaudiet lielisku dziesmu plūsmu, kā arī izmantojiet tiešu piekļuvi tālruna virtuālajam asistentam. Vai kāds pieminēja izbraucienu?

Atbrīvojieties. 110 stundas atskaņošanas laiks. Nekādu vadu.

- 6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Lieliska skaņa, izteikts bass
- Iegūstiet līdz pat 110 stundām mūzikas atskaņošanas vai sarunu laiku, izmantojot ietvaru
- Pārvietojamais uzlādes ietvars ar 3350 mAh ārējo akumulatoru
- Uzlādes ietvara USB ports. Uzlādējiet tālruni, kamēr esat ceļā

Lieliska sajūta. Lielisks izskats.

- Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu
- Mono režīms, kad vēlaties vienu ausi atstāt brīvu
- Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija
- Mīksti gumijoti spārņveida uzgaļi. Drošas un ērtas

Viegli savienojams pārī. Balss vadība.

- Divreiz nospiežot pogu, tiek pamodināts tālruna balss asistents
- Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio
- Viedā savienošana pārī. Automātiski atrodi Bluetooth ierīci
- Daudzfunkciju poga. Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus

PHILIPS

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 16 omi
- Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 6 mm
- Jutība: 90 dB
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW

Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bluetooth versija: 5.0
- Bluetooth profili: A2DP, Brīvroku, HFP, HSP, AVRCP
- Maksimālā sniedzamība: 10 m

Ārējā kartona kaste

- Garums: 37.5 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 33.5 cm
- Bruto svars: 6.1 kg
- Augstums: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10043 2
- Neto svars: 2.784 kg
- Taras svars: 3.316 kg

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 17.8 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 15.8 cm
- Augstums: 10.4 cm
- Neto svars: 0.348 kg
- Bruto svars: 0.67 kg
- Taras svars: 0.322 kg
- GTIN: 2 48 95229 10043 9

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Litija jonu
- Sarunu laiks: 5+110 st.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 15 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Abi
- Platums: 9.5 cm
- Dzīlums: 5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 10043 5
- Bruto svars: 0.19 kg
- Neto svars: 0.116 kg
- Taras svars: 0.074 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 8 cm
- Platums: 4.1 cm
- Dzīlums: 3.6 cm

Piederumi

- Iekļauts: USB lādēšanas kabelis
- Ceļojumu futrālis
- Īsa lietošanas pamācība
- Ausiņu uzgaļi: 3 izmēri

Dizains

- Krāsa: Balta

Izceltie produkti

110 stundas atskaņošanas laiks

Dodieties ceļā, kabatā ņemot līdzi vairākas uzlādes reizes. Ņemiet līdzi pilnībā uzlādētu uzlādes ietvaru un iegūsiet līdz pat 110 stundām atskaņošanas laiku. Izmantojot ietvaru, pilna uzlāde parasti aizņem 1,5 stundas un nodrošina aptuveni 5 stundu atskaņošanas vai sarunu laiku.

Esiet brīvi. USB uzlādes ietvars.

Nepalieciet bez enerģijas. Uzlādes ietvars ar iebūvēto 3350 mAh ārējo akumulatoru rūpējas ne tikai par ausiņu uzlādi – tas var uzlādēt arī jūsu tālruni. Vienkārši savienojiet ierīci ar ietvaru, izmantojot USB portu.

Ērtas un drošas

Varat izbaudīt skaņas patiesā komfortā, pateicoties cieši pieguļošajam, vieglajam dizainam. Mīkstie gumijotie spārņveida uzgaļi cieši pieguļ zem ārējās auss krokas. Maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki, cieši pieguļot, ļauj atrast perfektu stiprinājumu ausi, lai ne skaņa netiktu palaista garām.

Vienmēr lieliska skaņa

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālas formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtnējo vidi.

Viedā Bluetooth savienošana pārī

Jūsu ausiņas ir gatavas izveidot pāra savienojumu, tiklīdz tās izņemāt no ietvara. Kad ausiņas ir savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar kuru tikušas savienotas pārī.

Daudzfunkciju poga.

Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus, izmantojot daudzfunkciju pogu. Vai jums nepatīk šī dziesma? Izlaidiet to, piespiežot un pieturot. Vai vēlaties noraidīt zvani un turpināt klausīties? Tikš izdarīts, vienkārši nospiežot pogu. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu uztur skaidru skaņu, kad vēlaties runāt.

Dubultais pogas spiediens

Divreiz nospiežot pogu, tiek pamodināts tālruņa balss asistents

Trokšņa un atbalss novēršana

Vairs nekādas kaitinošas atbalss, kad sarunājaties pa tālruni. Mūsu akustiskās atbalss novēršanas tehnoloģija vienmēr nodrošina skaidru, netraucētu sarunu.

Ausu uzgaļu apvalki

Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu

Mono režīms

Mono režīms, kad vēlaties vienu ausi atstāt brīvu

Ovālas formas akustiskais vads

Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija

Uzlādes ietvara USB ports

Uzlādes ietvara USB ports. Uzlādējiet tālruni, kamēr esat ceļā



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 11.0.3

EAN: 48 95229 10043 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com