

Philips
Microcine con DVD

Reproducción de DivX
diseño de componente

MCD139B

# Transforma cualquier habitación en una sala de cine

Disfruta de tus películas favoritas con Philips MCD139B. Gracias al escaneado progresivo, que ofrece una calidad de imagen optimizada, y el refuerzo dinámico de graves para una salida de sonido potente, ahora puedes disfrutar de la experiencia de cine en casa.

# Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

# Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- 100 W RMS total

# Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad



# Destacados

# escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

# control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

# Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

















# Especificaciones

- Potencia de salida: 2x25W + 50W RMS / 1800W **PMPO**
- · Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Pasivo

# Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, CD de video/SVCD, DivX, DVD
- · Modos de reproducción del disco: Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Control para padres, repetición A-B
- Optimización de video: escaneado progresivo
- Zona de DVD.: 4

# Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior

# Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- · Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

# Conectividad

• Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S- Video (en conector Hosiden)

- Entrada auxiliar: 1 x (I/D) / RCA
- · Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Salida de línea, Conexión DIN
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

## Comodidad

- · Alarmas: Timer, Alarma de CD, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD blanco
  Idiomas OSD: Español, Inglés, Portugués

- Accesorios incl.: Cable de video compuesto (Y), antena FM, IFU / Manual del usuario, Guía de consulta rápida, Folleto de garantía mundial, Cable de corriente alterna
- · Control remoto: 38 teclas con baterías de litio
- Cables: DIN
- manual de usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Guía de configuración rápida: Inglés, español, portugués (Brasil)

# **Dimensiones**

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 218 x 90 x 221,5 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):  $550 \times 330 \times 314 \text{ mm}$
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 147 x 250 x 232 mm
- Peso con empaque incluido: 10 kg

• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación 2011-07-21

Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 000 37287 EAN: 87 12581 39769 2 © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos

www.philips.com

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.