

Philips
Büyük Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

SPD6000BM



Üstün performans

Çift formatlı CD yazıcı ve etiket yazıcı bir arada

Sizin diskiniz, sizin projeniz. Anılarınızı yansıtan kendi profesyonel etiketinizi oluşturabilirken neden el yazısı kullanasınız.

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma

Üstün Performans

- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- 16X DVD-R'ı destekleyen DVD Yazıcı
- Tek yüzlü, çift katmanlı diskte 8,5 GB depolama kapasitesi
- lightScribe fonksiyonlu sürücü

En son teknolojiye şahit olun

- +R ve -R, DL medya için çift katmanlı yazıcı

Kullanılabilirlik

- CD, DVD Yazıcı ve etiket yazıcı bir arada
- Diski ters çevirin ve 3 adımda etiketleyin

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Yazma Hızı

- **DVD+R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV ile maksimum
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/sn) - CAV ile maksimum
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sn) - Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/sn) - CLV
- **LightScribe:** 1.6X DVD+R, 1.6X CDR
- **CD-R:** 48x (7200 KB/sn) - P-CAV

Tekrar Yazma Hızı

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sn) - CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sn) - Z-CLV UltraSpeed diskte
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sn) - CLV

Okuma Hızı

- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/sn) - CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sn) - CAV
- **Arabellek boyutu:** 2 MB

Bağlanılabilirlik

- **Arayüz:** IDE arayüzü (ATAPI)
- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Ana/İkincil seçim anahtarı

Kullanılabilirlik

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Kullanım kolaylığı:** Kullanım kılavuzu, adım adım

Sistem Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 ve XP
- **İşlemci:** Pentium 4 1.3 GHz veya üzeri işlemci
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 145X170X41,3 mm
- **Ürün ağırlığı:** <0,9 Kg kg

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 12 W W

Teknik özellikler

- **Nem oranı:** %5 - 90 BN (yoğunlaşmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140 milisaniye (tipik)
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Brüt ağırlık:** 0,9 kg
- **Yükseklik:** 41,3 mm
- **Uzunluk:** 170 mm
- **Genişlik:** 145 mm

Dış Karton

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Brüt ağırlık:** 11 kg
- **Uzunluk:** 52,6 mm
- **Genişlik:** 41,2 mm
- **Yükseklik:** 27 mm
- **Miktar:** 10

Dış Karton 2

- **Miktar:** 630

Ürün özellikleri

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

DVD-R'a 16x yazma hızı

16x DVD-R yazma hızı

8,5 GB depolama kapasitesi

Tek yüzü, çift katmanlı bir diskte 8,5 GB veri veya 4 saat DVD kalitesinde video saklayın

LightScribe

LightScribe Doğrudan Disk Etiketleme, kirlı kalemleri ve biçimsiz yapışkan etiketleri geçmişte bırakıyor! Sadece özel olarak kaplanmış kaydedilebilir/tekrar kaydedilebilir CD ya da DVD'nizi alın, sürücüye tekrar koyun ve profesyonel ipek kaplamalı etiketlerin görünümünde muhteşem etiketler yaratın. Birlikte verilen yazılımı kullanarak metinlerle kişiselleştirilmiş grafikleri karıştırabilir ve hatta daha sonraki bir tarihte etikete ekleme yapabilirsiniz. Arşivinizdeki filmleri, müzikleri, fotoğrafları ve veri dosyalarını bulmayı her zamankinden çok daha kolaylaştırıyor.

+/- DL'de çift formatlı yazıcı

+R ve -R 8,5 GB çift katmanlı medya da yazma olanağı sunan yeni sürücü

CD Yazıcı ve Yazıcı bir arada

LightScribe teknolojisi, etiket basma fonksiyonlarını CD ve DVD kaydedicinize ekler.

Kolay etiketleme

Cihazın kişisel etiketinizi diske yazması için tek yapmanız gereken diski ters çevirmek. Bu sayede sadece anılarınızı ve dijital müziğinizi kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda el yazısı yerine profesyonel bir etikete sahip olursunuz.



Yayın tarihi 2009-02-12

Sürüm: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com