



Philips  
Mikromuusikasüsteem

**Bluetooth®**

CD, USB, FM  
20 W max



**BTM1180**

## Külluslik ja võimas heli

### Helist haaratud

Kuulake Bluetoothi abil oma nutitefonist digitaalmuusikat. See Philipsi mikrosüsteem mängib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid ning sellel on Bass Reflexi kõlarid, mis esitavad võimast ja dramaatilist bassiheli.

#### **Nautige muusikat mitmest allikast**

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

#### **Rikastage oma muusikaelamust**

- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS
- Digitaalne helijuhtimine
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

#### **Lihtne kasutada**

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Juhtmevaba voogedastus



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

### Helisisend



Helisisendi ühendusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale

võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

### Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimaldab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

### Digitaalne helijuhtimine

Digitaalne helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

## Spetsifikatsioon

### Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

### Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3,5" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

### Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

### Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

### Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

### Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamiseks
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

### Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga puht

### Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 119 mm
- Peaseadme sügavus: 220,4 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 127 x 160 mm
- Peakõlari kõrgus: 170 mm
- Pakendi laius: 659 mm
- Pakendi kõrgus: 234 mm
- Pakendi sügavus: 180 mm
- Kogukaal: 4,6 kg
- Kaal pakendita: 3,94 kg

### Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev  
2015-06-11

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 001 07539  
EAN: 08 71258 16995 36

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)