

Philips
Hordozható DVD-lejátszó



PET712



Dupla DVD és DivX[®] moziélmény

a második TFT LCD képernyővel

A PET712 készüléken DVD és DivX[®] filmet nézhet, MP3 és CD zenét hallgathat, illetve digitális fényképeket jeleníthet meg – mindezt autója kényelmében. A kettős TFT LCD képernyővel másokkal is könnyedén megoszthatja a hordozható DVD-lejátszó által nyújtott szórakozást és kényelmet.

Merüljön el az AV szórakozás világában

- A moziélmény fokozása a kettős TFT LCD képernyővel
- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3-CD, CD és CD-RW zene lejátszása
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztása

A tökéletes kényelemért

- Autós szerelőkészlettel
- Tartozék gépkocsi adapter és kézreálló távvezérlő
- Egyszerű és könnyű üzemeltetés
- Több fejhallgató-kimenet az élmény megosztásához

PHILIPS

Fénypontok

Kettős TFT LCD képernyő

A kettős képernyőnek köszönhetően lejátszhatja ugyanazokat a videofelvételeket és képeket a hordozható DVD-lejátszóról. Mindössze csatlakoztatni kell, majd a képernyőket felszerelni az autó fejtámaszára. Most már könnyedén és kényelmesen élvezheti kedvenc DVD-filmjeit és JPEG fotóit családtagjaival és barátaival a hátsó ülésen.

DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogattság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija

kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

MP3-CD, CD és CD-RW zene

Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tizedakkora méretűre

csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.

Kép-CD (JPEG) megosztása

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot menet közben is, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Fényesség: 200 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
- Képponttávolság: 0,107 (sz) x 0,370 (m) mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang

- Kimenő teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fűlhallgató)
- Jel-zaj arány: >80 dB (fűlh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagytás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD,

CD-R

- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 12 V
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

Kényelem

- ütésbiztos

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: DC-bemenet 12 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- Kábelek: 1 AV-kábel, 1 tápkábel
- Autóskészlet: AY4196 (szivargyújtó-adapter, 12 V DC)
- Távvezérlő: AY5513 vékony távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Hálózati kábel: 1 db
- Második LCD-képernyő: 2 db 7"-es TFT LCD
- Mellékelt tartozékok: Hordtáska utazáshoz

Méretetek

- Fődoboz mérete: 375 x 275 x 385 mm
- Fő kartondoboz súlya: 8,99 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 362 x 240 x 120 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 157 x 32 x 151 mm
- Termék súlya: 1,21 kg



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 000 39872
EAN: 87 12581 42431 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com