

Philips  
Unidad interna

DVD

20x Regradora

SPD6005BD



# Graba y etiqueta tus DVD con una sola unidad

Tu disco, tu proyecto. ¿Por qué escribir a mano cuando puedes crear tu propia etiqueta profesional que refleje tus recuerdos?

## Experimenta lo último en tecnología

- Unidad con función LightScribe
- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
- Compatible con el formato DVD-RAM

## Rendimiento superior

- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa
- Increíble velocidad de grabación de 20x

## Fiabilidad y resistencia increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link

## Comodidad

- Grabadora de CD y DVD e impresora de etiquetas combinadas en un solo dispositivo
- Plug & Play para facilitar la instalación
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos
- Formato dual

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Unidad interna  
DVD 20x Regradadora

## Especificaciones

### Velocidad de grabación

- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.)
- **DVD+R:** 20X (27000 KB/seg.)
- **DVD+R DL:** 16X (21600 KB/seg.)
- **DVD-R:** 20X (27000 KB/seg.)
- **DVD-R DL:** 12X (16200 KB/seg.)
- **DVD-RAM:** 12X (16200 KB/seg.)

### Velocidad de regrabación

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

### Velocidad de lectura

- **Tiempo de acceso:** 160 ms
- **Tamaño de buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 KB/seg.) por PCAV

### Conectividad

- **Interfaz:** Interfaz IDE (ATAPI)
- **Otras conexiones:** Entrada de CC de 12 V, Conector de interfaz IDE, Puente de selección maestro/esclavo, Salida izq./der. de audio analógico, conector de alimentación CC, Salida de audio digital

### Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play

### Accesorios

- **Accesorios incluidos:** 4 tornillos de montaje, CD-ROM con software + manual, Discos LightScribe,

Guía de instalación rápida, Manual de usuario

### Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesador:** Pentium 4 con CPU a 1,3 GHz o superior
- **Memoria RAM:** 128 MB

### Especificaciones técnicas

- **Humedad:** 15 - 80 % HR (sin condensación)
- **Rango de temperatura en funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- **Rango de temperatura de almacenamiento:** -40 - 65 °C

### Caja exterior

- **Peso bruto:** 9,72 kg
- **Caja exterior (L x An. x Al):** 48 x 47 x 22 cm
- **Peso neto:** 8,82 kg
- **Peso tara:** 0,9 kg

### Dimensiones del embalaje

- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **Peso bruto:** 1,097 kg
- **Peso neto:** 0,882 kg
- **Peso tara:** ,215 kg

SPD6005BD/10

## Características destacadas

### LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales serigrafiadas. Puedes mezclar texto y gráficos personalizados mediante el software proporcionado, e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Con ello podrás encontrar más fácilmente tus archivos de películas, música, fotos y datos.

### Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

### Grabadora formato doble doble capa +/-

Nueva unidad que permite la grabación en soportes de doble capa de 8,5 GB +R y -R

### Grabadora e impresora todo en uno

La tecnología LightScribe añade funciones de impresión de etiquetas a la grabadora de CD y DVD.

### Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

### Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

### Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de vídeo con calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa

### DVD-RAM

Esta unidad es compatible con el formato DVD-RAM, lo que la convierte en una auténtica multigrabadora compatible con todos los formatos de CD y DVD.

### Velocidad de grabación de 20x

Con la última tecnología, esta unidad alcanza una velocidad de grabación máxima de 20x, convirtiéndose en la unidad más rápida del mundo en velocidad y estabilidad.



Fecha de emisión  
2009-02-11

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223  
EAN: 87 12581 38848 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)