



Philips
แอดทีฟซับวูฟเฟอร์ติดย
นต

20.3 ซม./8"

550W Peak

CSM1000



เดินทางไปกับเสียงเบสเข้มเต็มอรรถ ส

ซับวูฟเฟอร์ในรถยนต์ CSM1000 จาก Philips ให้คุณสัมผัสเสียงเบสทรงพลัง คุณสามารถวางลำโพงไว้ที่ใดก็ได้ในรถยนต์ ด้วยรูปทรงเพรียวบางจึงวางไว้ได้เบาะที่นั่งได้อย่างพอดี แอมพลิไฟเออร์ติดตั้งในตัวให้กำลังขับ RMS 85W ในขณะที่ตัวกรองเสียงที่จูนเป็นพิเศษให้เสียงตื้นตันเร้าใจ

ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย

- รูปทรงเพรียวบางเพื่อจัดวางไว้ได้เบาะที่นั่ง
- แอมพลิไฟเออร์ในตัวให้ความมั่นใจกับคุณภาพของเสียงที่เหมาะสมที่สุด
- ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ
- สัญญาณเขาระดับสูงสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณเสียง

กำลังขับสูง, ความผิดเพี้ยนต่ำ

- การรองรับกำลังขับแบบ RMS 85W
- แอมพลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบต้นฉบับ
- ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำแบบปรับได้เพื่อเอฟเฟกต์เสียงที่ตื่นเต้นเร้าใจ
- กรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ที่ผิดเพี้ยนที่น้อยที่สุด

ทนทานสูง ใช้งานได้นาน

- แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT เพื่อการให้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แผ่นอะลูมิเนียมระบายความร้อนช่วยเร่งการระบายความร้อนผ่านและป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป
- กลไกการปกป้องหลากหลายสำหรับไฟตก

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง (RMS) ที่ 4 โอห์ม: 85W
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 550 วัตต์
- Class: AB
- จำนวนช่อง: 1
- ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิครวม: 0.08%
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >100dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-135 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 4 โอห์ม
- อัตราส่วน S/N (1 วัตต์/4 โอห์ม): >80dB

การเชื่อมต่อ

- อินพุตระดับสาย (RCA): 1 ชุด
- สัญญาณเขาระดับสูง: 1 ชุด

ลำโพง

- จำนวนลำโพง: 1
- ประเภทลำโพง: ซับวูฟเฟอร์

วูฟเฟอร์

- ไดอะแฟรม: กรวย

- วัสดุไดอะแฟรม: ประกอบจากไฟเบอร์
- แม่เหล็ก: เฟอร์ไรต์
- เซอร์ราวด: ยาง

การเพิ่มคุณภาพเสียง

- ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ: -12dB/oct
- ช่วงตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ: 80-180Hz

การจัดการพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

อุปกรณ์เสริม

- สาย: ขอบเส้นบอกระดับสูงพร้อมสายไฟ
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
240 x 80 x 350 มม.

ไฮไลต์

ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำแบบปรับได้
ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำแบบปรับได้เพื่อเอฟเฟกต์เสียงที่โดดเด่นเราใจ

ซับวูฟเฟอร์เสริม

แอมพลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบต้นฉบับ

กลไกการปกป้องหลากหลาย

กลไกการปกป้องหลากหลายสำหรับไฟตก

แอมพลิไฟเออร์ในตัว

แอมพลิไฟเออร์ติดตั้งอยู่ในซับวูฟเฟอร์โดยใช้วงจรเชื่อมต่อภายใน
จึงไม่จำเป็นต้องมีสายไฟเพิ่มเติมระหว่างซับวูฟเฟอร์และแอมพลิไฟเออร์
อะคูสติกของเครื่องที่ถูกออกแบบพิเศษให้เสียงเราใจ
เสียงเบสหนักและหนักแน่นที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับแอมพลิไฟเออร์เพื่อขับเสียงในระดับที่ต้องการโดยอดเยี่ยม

รูปทรงเพรียวบาง

ซับวูฟเฟอร์และแอมพลิไฟเออร์ถูกรวมไว้ด้วยกันในพื้นที่ปิดขนาดเล็กเพื่อให้คุณสามารถวางอุปกรณ์ไว้ที่ใดก็ได้ในรถยนต์, เช่น กระโปรงหลังรถยนต์ หรือใต้เบาะที่นั่ง ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะมีขนาดเล็ก แต่ยังคงขับเสียงได้อย่างแม่นยำ ให้เสียงเบสเต็มอิม



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 2.0.6

12 NC: 8670 000 65568
EAN: 69 23410 70364 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com