

Philips  
Unitate internă, bulk, IDE

DVD

22x ReWriter

SPD6007BM



## Inscripționați și etichetați DVD-urile cu un singur dispozitiv

Discul dvs., proiectul dvs. De ce să folosiți scrisul de mână când vă puteți crea propria etichetă profesională care vă reflectă amintirile?

### Performanțe superioare

- Viteză de scriere uimitoare, de 22x
- Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură față

### Fiabilitate și robustețe în condiții extreme

- Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripționării la viteze mari
- Reinscripționare sigură cu Seamless Link

### Descoperiți cea mai recentă tehnologie

- Unitate cu funcție LightScribe
- Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R
- Format DVD-RAM acceptat

### Comoditate

- Această unitate poate citi și inscripționa toate formatele CD și DVD
- Plug and Play, pentru instalare mai ușoară

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## LightScribe

Noul sistem de etichetare a discurilor LightScribe va face inutile markererele și etichetele autocolante. Nu mai trebuie decât să întoarceți CD-ul sau DVD-ul, să-l reintroduceți în unitate, și veți putea inscripționa etichete de calitate, la nivel profesional. Puteți să combinați text și elemente grafice, și puteți inclusiv să adăugați noi elemente la o dată viitoare. Cu acest sistem, vă va fi mult mai ușor să găsiți filmele, muzica, fotografiile și fișierele de date dorite.

## Sunt acceptate toate formatele CD - DVD

Această unitate acceptă formatele CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL și DVD-RAM.

Nu trebuie să vă mai faceți griji pentru discurile potrivite pentru unitatea dvs.!

## DVD-RAM

Formatul DVD-RAM este acceptat, produsul fiind o adevărată unitate MultiRecording care suportă toate formatele de CD și DVD.

## Viteză de scriere 22x

Beneficiind de ultimele tehnologii, această unitate a atins o viteză maximă de inscripționare de 22x. Astfel, a devenit cea mai rapidă unitate din lume, asigurând stabilitate.

## Capacitate de stocare de 8,5 GB

Stocați 8,5 GB de date sau 4 ore de înregistrare la calitate DVD pe un disc dublu strat cu o singură față

## Calibrare dinamică


Calibrarea dinamică optimizează calitatea inscripționării DVD-urilor, pentru unitățile DVD+RW de mare viteză.

## Legătură fără întreruperi

Seamless Link previne erorile de inscripționare

## Plug and Play

Tehnologia Plug and Play vă permite să instalați sau să adăugați noi componente și să le puneți în funcțiune fără a parcurge operații complexe de instalare sau analize tehnice.



# Specificații

## Viteză de citire

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- Timp de acces: 110 ms
- Dimensiune buffer: 2 MB

## Viteză de inscripționare

- DVD+R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

## Viteză de reinscripționare

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

## Conectivitate

- Alte conexiuni: Conector pentru alimentare CC, Jumper Master/Slave
- Interfață: Interfață IDE / PATA

## Comoditate

- Ușor de instalat: Plug and Play

## Cerințe sistem

- PC OS: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- Procesor: Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai bun
- memorie RAM: 256 MB
- Spațiu pe hard disk: 650 MB

## Specificații tehnice

- Interval temperatură de funcționare: +5 ... +50 °C
- Interval temperatură de stocare: -40 ... +80 °C
- Umiditate: 20 ... 80 %RH (fără condensare)
- Standarde de siguranță: EN60950, EN60825
- Standarde EMC: EN55022, EN55024

## Alimentare

- Putere de intrare: CC 5 V 1 A / 12 V 2 A
- Consum: max. 25 W

## Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A):  
14,82 x 4,2 x 17 cm
- Greutate: 0,75 kg

## Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
14,82 x 4,2 x 17 cm
- Greutate brută: 0,75 kg
- Greutate netă: 0,75 kg
- EAN: 87 12581 47686 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

## Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
- Greutate brută: 10,3 kg
- Greutate netă: 7,5 kg
- Greutate proprie: 2,8 kg
- EAN: 87 12581 47687 8
- Număr de ambalaje: 10



Data apariției 2012-04-30

Versiune: 2.1.1

12 NC: 8670 000 51503  
EAN: 87 12581 47686 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)