



Philips
Hudební mikrosystém

s 30kolíkovým konektorem

pro iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, basový zářič

DCM3020



Plný a působivý zvuk

Posedlost zvukem

Naplňte svůj domov skladbami ze svého iPodu/iPhonu/iPadu. Moderní hudební mikrosystém společnosti Philips dodá hudbě detaily a výkonné basy technologie wOOx. Stačí do doku vložit zařízení, i když je v ochranném pouzdru.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
- Kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 120 W RMS

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby
- Univerzální dálkový ovladač pro systém a pro iPod/iPhone/iPad

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Díky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybíjí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Technologie wOOx™

Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Kuželový výškový reproduktor

Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak celkovou čistotu zvuku z reproduktorů.

Poskytují harmonickou směs nezkresleného a nezabarveného širokopásmového zvuku a nabízejí srozumitelnost hlasu a nástrojů, čistotu tónů a po připojení kombinace hloubkových reproduktorů tím vyvažují celkový zvuk.

Připojení USB Direct



Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby

pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 60 W
- Vylepšení zvuku: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Basový kanál wOOx

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru, Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop
- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení iPadu, Rychlý posun vpřed/zpět, Další/předchozí stopa, Přehrávání a pozastavení, Nabídka, Nahoru a Dolů

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio Text
- Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Sluchátka: 3,5 mm
- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Připojení MP3 Link
- Zadní konektory: Vstup AUX, Anténa FM, Levý a pravý reproduktor

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB, Budík iPod
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Mezinárodní záruční list
- Kabely: Kabel linkového vstupu MP3
- Uživatelská příručka: 16 jazyků
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Dálkový ovladač: Ano

Rozměry

- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 139 x 304 x 230 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 230 x 141 x 230 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 512 x 346 x 276 mm
- Hrubá hmotnost: 8,6 kg
- Čistá hmotnost: 7,3 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod 5. generace, iPod 6. generace

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195
EAN: 87 12581 59255 4© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com