



Philips Prestigo
Univerzálne diaľkové
ovládanie

PRESTiGo

SRU8008

Maximálna funkčnosť. Minimálny neporiadok.

Plnofarebné ikony pre jednoduchú navigáciu a výber. Ovládajte až 8 zariadení ako TV, DVD(R)-HDD, VCR, satelit, tuner, káblovú televíziu a ďalšie.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Jeden ovládač pre TV,VCR,SAT,DVD,tuner,CD,AMP a prijímač
- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

Intelig. intuitívne používanie

- Jednoducho čitateľný 3,6 cm (1,4") farebný LCD displej
- Ovládanie otočným kurzorom zaisťuje rýchlu navigáciu v ponuke
- Činnosti na ovládanie viacerých zariadení jedným stlačením tlačidla
- LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Nie je potrebné manuálne nastavovanie
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Jednoduché pridávanie a označovanie ďalších funkcií

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Podporované zariadenia: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér, Domáce kino, DVR, Zvuková súprava, Digitálny multimediálny prijímač, DVB-T/S, DVD rekordér, Kombinovaný DVDR-HDD, Kombinovaný DVD-VCR, Hracia konzola, HTS, PC, Projektor (IR), PVR, KAZETA, Tuner, Kombinovaný TV-DVD, Kombinovaný TV-VCR, Kombinovaný TV-VCR-DVD
- Počet činností: 8
- Programovateľné makrá: Áno, 8
- Indikácia slabšej batérie
- Typ displeja: displej LCD
- Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
- Počet tlačidiel: 45
- Ponuka jazykov na obrazovke: Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Ruština, Španielčina
- Jazyky v manuáli: Anglicky, francúzsky, nemecky, holandsky, španielsky, portugalsky, taliansky, rusky, turecky, švédsky, nórsky, fínsky
- Posuvné koliesko

Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
- Učenie IR kódov
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100

- Rozsah nosnej frekvencie: 19 kHz až 455 kHz
- Uhol vysielania: 90 stupeň

Príkon

- Počet batérií: 3
- Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
- Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/vypnutie

Vonkajšia lepenka

- Počet užívateľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 1,22 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Čistá hmotnosť: 0,298 kg
- Hmotnosť obalu: 0,922 kg

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 40584 7
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Hmotnosť brutto: 0,535 kg
- Čistá hmotnosť: 0,149 kg
- Hmotnosť obalu: 0,386 kg

Hlavné prvky

3,6 cm (1,4") farebný displej

3,6 cm (1,4") farebný LCD displej (96 x 67 pixelov), ktorý zaručí jednoduchú čitateľnosť obsahu na obrazovke.

Intuitívny otočný kurzor

Kurzor, ktorý obsahuje otočné koliesko, vám umožňuje navigovať cez ponuku nastavenia a stránky zariadenia v smere otáčania hodinových ručičiek a aj proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

Sprevádzané nastavenie

Na rozdiel od iných univerzálnych diaľkových ovládaní, kde musíte zadať 3-číselný kód, aby sa identifikovala značka a zariadenie, toto diaľkové ovládanie obsahuje podrobné pokyny o zariadení, aby ste mohli nastaviť vaše prísľusenstvo bez ohľadu na značku.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Univerzálna databáza IR kódu

Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná knižnica infračervených kódov jednotlivých ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte ovládanie prakticky každého audio/video systému na dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Pridávanie ďalších funkcií

Vylepšený spôsob pridávania a označovania funkcií zjednodušuje a urýchľuje rozširovanie funkčnosti. Takže už žiadne chýbajúce funkcie.

Aktívne používateľské rozhranie

Namiesto toho, aby ste museli svoje komponenty ovládať jednotlivo, ovládanie založené na činnosti spája najpoužívanejšie funkcie do činností, ako napríklad „Pozerat' film“ alebo „Počúvať CD“. Keď používateľ vyberie pozeranie filmu namiesto toho, aby musel ovládať každé samostatné zariadenie, ako napríklad DVD prehrávač, TV a multimediálny prijímač, jedno tlačidlo obsahuje všetky potrebné príkazy, aby sa mohlo spustiť pozeranie filmu: zapne TV, zapne zosilňovač a vyberie správny vstup, zapne DVD prehrávač a spustí prehrávanie.

Podsvietenie na obrazovke

Podsvietenie je funkcia, ktorá osvetľuje LCD obrazovku alebo klávesnicu pri používaní v tme. Dva najobvyklejšie typy podsvietenia sú LED a elektroreflexné (EL). Ovládače podsvietené pomocou LED sú zvyčajne jasné ale nerovnomerné pri žltej alebo zelenej farbe, kým EL panely sú rovnomerné s modrým, bielym alebo zeleným odtieňom.



Dátum vydania
2011-09-22

Verzia: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com