

Philips
DVD systém domáceho
kina



HTS6600



Vysokovýkonný priestorový zvuk s funkciou Ambisound

Pomocou funkcie Ambisound zabezpečí systém HTS6600 viacnásobný priestorový zvukový zážitok len z dvoch reproduktorov v ľubovoľnom type miestnosti. Vytvára zvuk a obraz excelentnej kvality a jednoducho nastaviteľný systém upevnenia na stenu padne do každej domácnosti.

Oživí audio a video nahrávky

- Ambisound pre plný viacnásobný priestorový zvuk bez rušenia
- Smart Surround automaticky optimalizuje nastavenia priestorového zvuku
- Funkcia DoubleBASS pre rozsiahlejšie zážitky s hlbokými basmi
- HDMI 1080i so vzorkovaním videa s vysokým rozlíšením

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Vertikálne reproduktory, ktoré je možné namontovať na stenu spolu s plochým TV
- Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV
- Rýchle a jednoduché nastavenie pre inštaláciu bez rušenia

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Priame prehrávanie fotografií a hudby cez USB z USB flash
- Vstup MP3 pre prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií



PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Ambisound

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Smart Surround

Vychutnajte si ten najlepší zvukový zážitok bez potreby vykonávať zmeny nastavení priestorového zvuku pri každej zmene disku alebo každom prepnutí medzi filmami a hudbou. Na rozdiel od normálnych systémov 5.1, ktoré používajú predvolené nastavenia viackanálového zvuku, funkcia Smart Surround automaticky zmení nastavenia priestorového zvuku tak, aby vyhovovali vašej hudbe zakódovanej vo zvuku stereo alebo vášmu filmu s viackanálovým obsahom.

DoubleBASS

Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie

najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

HDMI 1080i

HDMI označuje multimedialne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Odstraňuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s DVI (Digital Video Interface).



Technické údaje

Obráz/Displej

- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i), Vzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie

Zvuk

- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Ovládanie výšok a basov
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Klasické, Dráma, Jazz, MTV, RnB, Hranie, Párty, Kreslené filmy, Lounge, Športy, Správy

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x vertikálne reproduktory
- Budiče reproduktorov: 8 x 2" širokopásmové basové reproduktory
- Celkový odpor reproduktora: 6 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: AM, FM
- RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), Vstup TV (3,5 mm konektor), Vzájomné preporenie (do sieťového zdroja)
- Subwoofer (sieťový zdroj): Koaxiálny digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), FM anténa, Anténa AM/MW, Konektory reproduktora Easy Fit, Vzájomné preporenie (do hlavnej jednotky)

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 370 x 76 x 242 mm
- Hmotnosť zostavy (so stojanom): 3.5 kg
- Šírka reproduktora (so stojanom): 180 mm
- Výška reproduktora (so stojanom): 420,5 mm
- Hĺbka reproduktora (so stojanom): 180 mm
- Hmotnosť reproduktora (so stojanom): 2 32 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 295 x 443 x 295 mm
- Váha subwoofera: 9,1 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 841 x 359 x 527 mm
- Váha vrátane balenia: 22 8 kg

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, Vstupný kábel pre MP3, AM anténa, FM anténa, Prepájovací kábel, Reprodukčné káble, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list pre celosvetovú záruku

Príkon

- Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W



Dátum vydania
2011-04-28

Verzia: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939
EAN: 87 12581 31557 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com